

# Instrukcja obsługi aparatu cyfrowego Samsung U800



W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczone w instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.

# Spis treści

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Spis treści.....</b>                                     | <b>1</b> |
| <b>Aparat</b>                                               |          |
| Typ obrazu, Rozdzielczość, Flesz.....                       | 2        |
| Samowyzwalacz, Balans bieli, Efekty specjalne, Jasność..... | 3        |
| Skróty klawiszowe, Ustawienia.....                          | 4        |
| <b>Kamera</b>                                               |          |
| Tryb pracy kamery, Rozdzielczość, Flesz.....                | 5        |
| Samowyzwalacz, Balans bieli, Efekty specjalne.....          | 6        |
| Jasność, Dźwięk, Skróty klawiszowe, Ustawienia kamery.....  | 7        |
| <b>Programy tematyczne</b>                                  |          |
| Programy tematyczne, Rozdzielczość, Flesz.....              | 8        |
| Samowyzwalacz, Skróty klawiszowe, Ustawienia.....           | 9        |

# Aparat

Przycisk włączania aparatu i wykonywania zdjęcia

Wybrane ustawienia aparatu

Więcej funkcji



Ilość pozostałych zdjęć do zrobienia

Menu skrócone

Dostęp do albumu fotograficznego



# Aparat

2

Typ obrazu



Wybieranie trybu wykonywania zdjęć



Jedno  
zdjęcie



Seria zdjęć  
max. 9 zdjęć



Tryb mozaikowy (zrobienie zdjęcia  
według jednego ze wzorów do wyboru)



Zdjęcie z ramką (zrobienie zdjęcia  
z jedną z 20 grafik do wyboru)



Panorama 3 zdjęcia 4 zdjęcia  
5 zdjęć 6 zdjęć

Rozdzielczość



Wybór jednej z pięciu rodzajów rozdzielczości w jakiej można zrobić zdjęcie



2048  
1536



1600  
1200



1280  
960



640  
480

Flesz



Włączanie lampy doświetlającej LED



włączona



wyłączona



# Aparat

3

## Samowyzwalacz



Włączanie trybu wykonywania zdjęć z opóźnionym zwolnieniem migawki

wyłączony



3 sek.



5 sek.



10 sek.

## Balans bieli



Ustawienie balansu bieli dla różnych źródeł oświetlenia



automatyczne



światło  
słoneczne



żarowe



jarzeniowe



chmury

## Efekty specjalne



Ustawienia specjalnych efektów w trakcie robienia zdjęcia

brak - brak specjalnych efektów

negatyw - zdjęcie negatywowe

szary - efekt czarno-białego zdjęcia

wodne kolory - zdjęcie w błękitnej tonacji

sepia - zdjęcie w sepii

## Jasność



Ustawienie poziomu jasności zdjęcia



# Aparat

4

## Skróty klawiszowe



1. Tryb   2. Tryb fotografowania   3. Samowyzwalacz   \*. Flesz  
#. Wyświetlacz

## Ustawienia



### Dostęp do dodatkowych ustawień aparatu

- **Dźwięk migawki** to dźwięk, który wydobywać się będzie z aparatu w momencie robienia zdjęcia.
- **Kontrast** to rozpiętość między najjaśniejszymi a najciemniejszymi częściami zdjęcia
- **Nasycenie** to nasycenie kolorami
- **Ostrość** to cyfrowy filtr polepszania ostrości
- **Jakość**: wysoka, normalna lub ekonomiczna
- **Podgląd zdjęcia**: włączony - zdjęcie wyświetla się na ekranie po wykonaniu, wyłączony - zdjęcie zostaje zapisane w pamięci i nie wyświetla się na ekranie
- **Pomiar ekspozycji**: normalny, punktowy lub wyśrodkowany

# Kamera





# Kamera

5

## Tryb pracy kamery



W trybie "normalna" czas nagrania jest limitowany do 1 godziny.  
W trybie "limit MMS" rozmiar nagrania jest limitowany tak, aby była możliwość wysłania nagrania wideo w wiadomości MMS.

- tryb normalny

- limit MMS

## Rozdzielczość



Rozdzielczość w jakiej będzie wykonane nagranie.



## Flesz



Włączanie lampy doświetlającej LED



włączona



wyłączona



# Kamera

6

## Samowyzwalacz



Włączanie trybu wykonywania zdjęć z opóźnionym zwolnieniem migawki

wyłączony



3 sek.



5 sek.



10 sek.

## Balans bieli



Ustawienie balansu bieli dla różnych źródeł oświetlenia



automatyczne



światło  
słoneczne



żarowe



jarzeniowe



chmury

## Efekty specjalne



Ustawienia specjalnych efektów w trakcie robienia zdjęcia

brak - brak specjalnych efektów

negatyw - nagranie negatywowe

szary - efekt czarno-białego nagrania

wodne kolory - nagranie w błękitnej tonacji

sepia - nagranie w sepii



# Kamera

7

Jasność



Ustawienie poziomu jasności zdjęcia

Dźwięk



Włączanie mikrofonu dla nagrań wideo.



włączony



wyłączony

Skróty  
klawiszowe



1. Tryb 2. Tryb fotografowania 3. Samowyzwalacz \*. Flasz  
#. Wyświetlacz

Ustawienia  
kamery



Dostęp do dodatkowych ustawień kamery

- **Jakość** to jakość kompresji (wysoka, normalna, ekonomiczna)
- **Format filmu** to standard zapisu nagranych filmów: MP4 lub 3GP

# Programy tematyczne

Wybrany program tematyczny

Więcej funkcji

Przycisk włączania aparatu i wykonywania zdjęcia



Ilość pozostałych  
zdjęć do zrobienia

Menu skrócone

Dostęp do albumu fotograficznego

# Programy tematyczne

Programy tematyczne

SCN

Tryb pracy aparatu z wykorzystaniem jednego z preinstalowanych programów scenerii



portret



pejzaż



sport

zachód  
słońcazmerch  
świtpod  
światło

tekst

Rozdzielczość

2048  
1536

Wybór jednej z pięciu rodzajów rozdzielczości w jakiej można zrobić zdjęcie

2048  
15361600  
12001280  
960640  
480

Flesz



Włączanie lampy doświetlającej LED



włączona



wyłączona

# Programy tematyczne

## Samowyzwalacz



Włączanie trybu wykonywania zdjęć z opóźnionym zwolnieniem migawki

wyłączony



3 sek.



5 sek.



10 sek.

## Skróty klawiszowe



1. Tryb 3. Samowyzwalacz \*. Flesz

#. Wyświetlacz

## Ustawienia



Dostęp do dodatkowych ustawień aparatu

- **Dźwięk migawki** to dźwięk, który wydobywać się będzie z aparatu w momencie robienia zdjęcia.
- **Jakość**: wysoka, normalna lub ekonomiczna
- **Podgląd zdjęcia**: włączony - zdjęcie wyświetla się na ekranie po wykonaniu, wyłączony - zdjęcie zostaje zapisane w pamięci i nie wyświetla się na ekranie