

## M750 SD Card Upgrade Guideline

**注意：**请把SD\_Update目录下的文件复制到SD卡的根目录，然后把SD卡插入要升级的手机

**Attention:** Copy the SD\_Update folders to SD root directory firstly, then insert the SD card into the handset.

步骤1：请关机

**Step 1:** Power off the handset.

步骤 2：请同时按住 音量上键 ， 上导航键 和关机键， 启动 SD 卡升级

**Step 2:** Press volume up key, up navigation key and power key at the same time, to begin the SD download.

步骤 3：升级完成后，手机重启，然后输入##497613，然后按 ‘send’ 键， 选择‘S/W version’，确定版本号为正确的版本号

**Step 3:** After finishing the download, Input ##497613 and press ‘send’, select ‘S/W version’, make sure the version is identical to the version of production.

步骤4：输入##258742 然后按 ‘send’ 键恢复出厂设置

**Step 4:** Input ##258742 and press ‘send’ to restore the handset.