

	设置
设置 铃声选择 -来电铃声 按  键进行分组选择，不同的分组可选择不同的来电铃声，再按  键进行铃声选择，选中的音乐就是本组中的号码呼叫本机的来电音乐。 -短消息提示音 按  键进行短信提示音的选择，选中的提示音就是来新短信的提示音。 来电指示 按  键进行电话号码分组选择，不同的分组可选择不同的指示灯色彩，再按  键进行颜色选择，选中的颜色就是本组中号码呼叫本机时的指示灯色彩。	
41 	

	设置
情景模式 -自定义模式 按键音：可调节按键音的音量。 低电量提示音：当选择开时，处于低电量状态时，手机会给出声音提示。 来电音量：可调节来电的铃声音量。 通话音量：可调节通话过程中的音量。 短信音量：可调节短信提示音的音量大小。 开关机音量：可调节开关机铃声的音量大小。 -标准模式 按键音为中等，低电量提示音开，来电音量为中音，通话音量为中高音，短信提示音量为中音，开关机音量为高音。 -乘车模式 按键音为高音，低电量提示音开，来电音量为高，通话音量为高音，短	
	42

	设置
信提示音量为高音，开关机音量为高音。 -轻音模式 按键音为低音，低电量提示音开，来电音量为低，通话音量为中音，短信提示音量为低音。 -无声模式 按键音关，低电量提示音关，来电为振动，通话音量为低音，短信提示为振动。 显示设置 -亮度设置 进入此项，通过左右导航键调节屏的亮度，按  键设置成功。 -对比度设置 进入此项，通过左右导航键调节屏的对比度，按  键设置成功。	
43 	

	设置
-背光设置 在无按键的情况下，您可选择10秒、15秒或20秒屏暗进入省电模式；也可选择“常开”。 -背景设置 有三个背景图片，可设为待机界面的背景图。 接听模式 -ok键接听 当来电时只能按  或  键可以接听。 -翻盖接听 当有来电时您打开翻盖可直接接听来电。 -任意键接听 当来电时按任意键（除  键、 键外）可以接听，合盖情况下侧键不能接听。	
	44