

1. Wygląd telefonu – wprowadzenie Widok telefonu oraz jego klawisze i funkcje





- 1. Port microUSB (pod gumową zaślepką).
- Złącze audio (pod gumową zaślepką).
- 3. Dioda latarki.
- 4. Przyciski włączenia latarki.
- 5. Głośnik słuchawki.
- 6. Wyświetlacz.
- 7. Przycisk <zielona słuchawka>.
- 8. Przycisk <czerwona słuchawka>.
- Przyciski nawigacyjne <w górę>,
 <w dół>, <w lewo>, <w prawo>.
- 10. Przycisk **<OK>**.
- 11. Mikrofon.
- 12. Przyciski regulacji głośności <+>,
 <->.



- 13. Obiektyw aparatu fotograficznego.
- 14. Głośnik tylny (buzzer).
- 15. Pokrywa akumulatora.

Włączanie i wyłączanie telefonu

***Uwaga:** Nie włączaj telefonu w miejscach, w których zabrania się korzystania z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

Aby włączyć lub wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj klawisz **<czerwona** słuchawka>.

Jeśli zaraz po włączeniu telefonu pojawi się żądanie podania kodu PIN, wprowadź kod (zobaczysz go w postaci gwiazdek: ****) i naciśnij **<OK>**.



Montaż karty SIM, karty pamięci oraz akumulatora

Jeśli telefon jest włączony - wyłącz go. Zdejmij tylną klapkę obudowy – wykręć śrubokrętem płaskim (lub metalową płytką z zestawu) dwie śrubki mocowania obudowy.



Włóż kartę SIM - kartę SIM należy umieścić stroną ze złotymi stykami skierowaną w dół, w taki sposób, w jaki wytłoczona jest wnęka.



Włóż kartę pamięci. Kartę pamięci microSD należy umieścić stroną ze złotymi stykami skierowaną w dół, w taki sposób, w jaki wytłoczona jest wnęka (patrz poniższy rysunek). Maksymalna pojemność obsługiwanej karty pamięci wynosi 16GB.



Miejsce na kartę SIM

Włóż akumulator – akumulator należy umieścić w taki sposób, aby jego złote styki dotykały złącza we wnęce telefonu (patrz poniższy rysunek).





Załóż pokrywę akumulatora (wciskając ją na swoje miejsce oraz dokręcając śrubki).

Ładowanie telefonu

Paznokciem podważ boczną gumową zatyczkę w obudowie telefonu, aby odsłonić złącza telefonu. Podłącz przewód microUSB-B do złącza microUSB w telefonie, następnie podłącz złącze USB-A do adaptera oraz do gniazdka sieci niskiego napięcia.



***Uwaga:** Niewłaściwe podłączenie ładowarki może spowodować poważne uszkodzenie telefonu. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użyciem telefonu nie są objęte gwarancją.

Podczas ładowania statyczna ikona stanu akumulatora **O**, znajdująca się w prawym, górnym rogu ekranu, będzie animowana. Po naładowaniu, odłącz ładowarkę od gniazdka elektrycznego.

Odłącz przewód od gniazdka w telefonie.

Informacje na temat wskaźnika rozładowania akumulatora

Gdy akumulator ulegnie rozładowaniu, wyświetlony zostanie komunikat o potrzebie jego naładowania. Ikona stanu akumulatora będzie pusta.



Jeśli poziom naładowania akumulatora będzie zbyt niski, telefon wyłączy się automatycznie.

Aby skorzystać z telefonu, należy ponownie naładować akumulator.

2. Korzystanie z podstawowych funkcji

Blokada klawiatury telefonu

Aby odblokować klawiaturę telefonu (przy wygaszonym ekranie) należy wcisnąć dowolny klawisz, aby włączyć ekran, nacisnąć lewy przycisk "Odblokuj" (znajdujący się przy lewym, dolnym rogu ekranu), następnie przycisk <*> na klawiaturze telefonu. Klawiatura zostanie odblokowana.



Dostęp do menu telefonu

Aby uzyskać dostęp do menu telefonu, należy wcisnąć środkowy klawisz **<OK>** lub **<Menu>** na pulpicie telefonu.

Wykorzystując klawisze nawigacyjne <w górę>, <w dół>, <w lewo> lub <w prawo> przejdź do odpowiedniej pozycji menu.

Naciśnij klawisz **<OK>**, aby zatwierdzić wybór (wejść w pozycję menu) lub **<Wstecz>**, aby powrócić do poprzedniego ekranu menu / pulpitu.

Dostosowanie telefonu

Telefon myPhone HAMMER można dostosować do własnych potrzeb. Dzięki temu jego użytkowanie będzie przyjemniejsze i łatwiejsze.



Włączanie i wyłączanie trybu "Cichy"

Do wyłączenia dźwięków w trybie gotowości służy klawisz **<#>**. Należy go nacisnąć i przytrzymać przez około 3 sekundy do pojawienia się komunikatu "Tryb cichy wł.". Ponowne naciśnięcie i przytrzymanie klawisza **<#>** spowoduje powrót do poprzedniego profilu dźwiękowego (profilu przed wyciszeniem dźwięków).

Dźwięki i profile użytkownika

Do ustawienia głośności telefonu służy opcja **[Profile użytkownika]**, znajdująca się w **[Menu]**→ **[Ustawienia]**→ **[Profile użytkownika]**.



Wciśnij klawisz **<OK>**, aby wejść do menu telefonu. Następnie, za pomocą klawiszy nawigacyjnych wybierz opcję **[Ustawienia]** → **[Profile użytkownika]** oraz wciśnij **<OK>**.

Z listy wybierz odpowiedni profil dźwiękowy i wybierz [**Opcje**] \rightarrow [**Aktywuj**] \rightarrow [**Wybierz**], aby aktywować wybrany profil, lub [**Opcje**] \rightarrow [**Dostosuj**] \rightarrow [**Wybierz**], aby edytować profil zgodnie z własnymi preferencjami. Dostępne opcje edycji profilu dźwiękowego:

- [Typ alertu] wybierz [Opcje] →
 [Zmień] → <OK> oraz wybierz odpowiedni dla siebie typ alertu.
- [Typ dzwonka] wybierz [Opcje] →
 [Zmień] → <OK> oraz wybierz odpowiedni dla siebie typ dzwonka.



- [Połączenie przychodzące] opcja pozwala na zmianę melodii dzwonka połączenia przychodzącego – wejdź w [Opcje] → [Zmień] → <OK>, wybierz melodię i potwierdź przyciskiem <OK>.
- [Głośność dzwonka] wybierz [Opcje]

 → [Zmień] → <OK> oraz naciskaj
 przyciski <+> i <-> regulacji głośności
 (znajdujące się na prawym boku
 obudowy telefonu), aby ustawić poziom
 głośności.
- [Wiadomość] zmień dźwięk przychodzących wiadomości SMS wybierz [Opcje] → [Zmień] → <OK>, wybierz odpowiedni dźwięk i potwierdź przyciskiem <OK>.



- [Głośność wiadomości] zmień głośność dzwonka przychodzącej wiadomości SMS wybierz [Opcje] → [Zmień] → <OK> oraz naciskaj przyciski <+> i <-> regulacji głośności (znajdujące się na prawym boku obudowy telefonu), aby ustawić poziom głośności.
- [Klawiatura] wybierz [Opcje] →
 [Zmień] → <OK> oraz wybierz rodzaj dźwięku klawiszy (Cichy, Klik, Dźwięk), następnie potwierdź przyciskiem <OK>.
- [Głośność klawiatury] zmień głośność klawiatury telefonu – wybierz
 [Opcje] → [Zmień] → <OK> oraz naciskaj przyciski <+> i <-> regulacji głośności (znajdujące się na prawym boku obudowy telefonu), aby uzyskać preferowany poziom głośności.



- [Włączanie tel.] wybierz [Opcje] →
 [Zmień] → <OK> oraz wybierz dźwięk, jaki będzie odtwarzany podczas uruchamiania systemu, następnie potwierdź przyciskiem <OK>.
- [Wyłączanie tel.] wybierz [Opcje] →
 [Zmień] → <OK> oraz wybierz dźwięk,
 jaki będzie odtwarzany podczas
 zamykania systemu, następnie
 potwierdź przyciskiem <OK>.
- [Alert systemu] wybierz [Opcje] → [Zmień] → <OK> oraz włącz lub wyłącz dźwięk powiadomień systemu (np. o niskim stanie naładowania akumulatora), następnie potwierdź przyciskiem <OK>.



Funkcje dotyczące połączeń

Nawiązywanie połączenia

W trybie gotowości telefonu (na ekranie głównym) wprowadź numer za pomocą klawiatury numerycznej.

Zaleca się, aby wpisywać numer kierunkowy poprzedzający numer telefonu.

Naciśnij klawisz **<zielona słuchawka>**, aby nawiązać połączenie.

Naciśnij klawisz **<czerwona słuchawka>**, aby zakończyć połączenie.

Odbieranie połączenia

Podczas połączenia przychodzącego, wciśnij klawisz **<zielona słuchawka>** lub **[Odbierz]** w celu odebrania połączenia przychodzącego.



Naciśnij klawisz **<czerwona słuchawka>**, aby odrzucić / zakończyć połączenie.

Wiadomości tekstowe

Wysyłanie wiadomości

Wybierz: [Menu] \rightarrow [Wiadomości] \rightarrow [Napisz wiadomość] \rightarrow [SMS].

Wpisz treść wiadomości za pomocą klawiatury telefonu. Znaki wprowadzane są litera po literze.

Klawisz **<#>** służy do zmiany metody wprowadzania. Do wyboru są m.in. metody:

- PL wprowadzone będą tylko duże litery,
- pl wprowadzone będą tylko małe litery,



- PI Pierwsza wprowadzana litera będzie duża, pozostałe małe,
- 123 wprowadzone będą tylko cyfry.

W celu wpisania znaku specjalnego, na przykład: kropki, przecinka, myślnika itp., należy wcisnąć klawisz **<*>** i wybrać symbol z listy, lub wciskać klawisz **<1>** odpowiednią ilość razy (w trybie innym niż "123").

W celu wprowadzenia odstępu między słowami należy wcisnąć klawisz **<0>**.

Przykład wprowadzania znaków:

Aby wprowadzić literę "b", należy trzy razy wcisnąć klawisz <2>. Aby wprowadzić literę "d", należy raz wcisnąć klawisz <3> itp.



Po wprowadzeniu treści wiadomości, należy wcisnąć klawisz [Opcje], a następnie wybrać opcję [Wyślij do].

Pojawi się lista wyboru:

- [Wpisz numer] wprowadź numer za pomocą klawiatury numerycznej, a następnie naciśnij <OK>.
- [Dodaj z kontaktów] po wybraniu tej opcji wystarczy wpisać pierwsze litery nazwy kontaktu, aby wyszukać go w spisie kontaktów.

Wybierz **<OK>**, aby zatwierdzić wybór. Po wpisaniu numeru / wybraniu kontaktu, wybierz: **[Opcje]** \rightarrow **[Wyślij]**, aby wysłać wiadomość.



Wyświetlanie wiadomości

Wybierz: [Menu] \rightarrow [Wiadomości] \rightarrow [Odebrane], wybierz wiadomość z listy, po czym wybierz [Opcje] \rightarrow [Podgląd] \rightarrow <Wybierz>, aby odczytać jego treść.

Kontakty w telefonie myPhone HAMMER

Dodawanie nowego kontaktu

Aby dodać kontakt, wybierz: [Menu] \rightarrow [Kontakty] \rightarrow [Dodaj nową pozycję] \rightarrow <OK> \rightarrow [do SIM1] (lub [do SIM2], [Do telefonu]) \rightarrow <OK>.

Wpisz dane kontaktu zaznaczając nazwę lub numer kursorem i naciskając **<OK>**. Po wpisaniu numeru/nazwy naciśnij **<OK>**. Wybierz **[Opcje]** \rightarrow **[Zapisz]**, aby zapisać kontakt.



Aby przenosić kontakty pomiędzy kartą SIM, a pamięcią telefonu wybierz: [Menu] \rightarrow [Kontakty] \rightarrow [Opcje] \rightarrow [Ustawienia kontaktów] \rightarrow [Przenieś kontakty] \rightarrow [Z telefonu] (lub [z SIM1]), następnie wybrać [Do SIM1], [Do SIM2] lub [Do telefonu] i zatwierdzić <OK>

Wyszukiwanie kontaktu

Aby wyszukać kontakt, wybierz: [Menu] → [Kontakty].

Wpisz pierwszą literę nazwy kontaktu.

Na ekranie pojawi się lista kontaktów rozpoczynających się na podaną literę.

Aby wyszukać inny kontakt wystarczy użyć klawiszy nawigacyjnych **<w górę>** oraz **<w dół>**.



Po wyszukaniu kontaktu i wybraniu [Opcje] wyświetli się lista operacji:

- [Podgląd] aby obejrzeć szczegóły kontaktu (nazwa i numer).
- [Wyślij SMS] aby wysłać wiadomość tekstową.
- [Wyślij MMS] aby wysłać wiadomość multimedialną.
- [Zadzwoń] aby wykonać połączenie.
- [Edytuj] aby edytować informacje o kontakcie.
- [Skasuj] aby usunąć kontakt.
- [Kopiuj] aby skopiować dane kontaktu z karty SIM do pamięci telefonu lub odwrotnie.



- [Wyślij wizytówkę] aby wysłać wybrany kontakt na inny telefon w formie m.in. wiadomości SMS.
- [Ustawienia kontaktów] aby wejść w menu dodatkowych opcji takich jak m.in. miejsce zapisu wiadomości, szybkie wybieranie, stan pamięci itd.

Usuwanie kontaktów

Aby usunąć wszystkie kontakty, wybierz: [Menu] \rightarrow [Kontakty] \rightarrow [Opcje] \rightarrow [Ustawienia kontaktów] \rightarrow [Usuń wszystkie kontakty] \rightarrow [Ok].

Aby usunąć pojedynczy kontakt, wybierz: [Menu] \rightarrow [Kontakty] \rightarrow wyszukaj kontakt do usunięcia \rightarrow [Opcje] \rightarrow [Skasuj] \rightarrow [Tak].



3. Korzystanie z funkcji

zaawansowanych

Łączenie z kontaktem z książki telefonicznej

Aby nawiązać połączenie z numerem zapisanym w podmenu **[Kontakty]** (książce telefonicznej), należy wykonać następujące czynności:

W trybie gotowości wybierz [Menu].

Wybierz podmenu **[Kontakty]**, a następnie potwierdź przyciskiem **<OK>**.

Na liście kontaktów wyszukaj odpowiedni kontakt (wpisując za pomocą klawiatury nazwę kontaktu), po czym wykonaj połączenie wciskając przycisk **<zielona słuchawka>** na klawiaturze telefonu.



Połączenia nieodebrane

Nieodebrane połączenia wyświetlane są na ekranie telefonu.

O nieodebranym połączeniu informuje odpowiedni komunikat na wyświetlaczu

telefonu oraz ikona: . Dodatkowo przy wyłączonym ekranie telefonu o nieodebranym połączeniu lub wiadomości informuje mrugające okresowo podświetlenie klawiatury.

Aby sprawdzić, kto dzwonił:

Naciśnij **[Podgląd]**.

Innym rozwiązaniem jest funkcja [Połączenia]. Aby ją wybrać wejdź w [Menu] \rightarrow [Połączenia] \rightarrow [Historia połączeń] \rightarrow [Nieodebrane połączenia] \rightarrow <OK>.



Aby połączyć się z nadawcą nieodebranego połączenia wybierz je z listy, następnie wciśnij klawisz **<zielona słuchawka>** na klawiaturze telefonu.

Tryb głośnomówiący

W trakcie trwania połączenia naciśnij [Głośnik], aby aktywować tryb głośnomówiący.

Szybkie wybieranie

Wybierz opcję [Menu] \rightarrow [Kontakty] \rightarrow [Opcje] \rightarrow [Ustawienia kontaktów] \rightarrow [Szybkie wybieranie].

Pojawi się lista opcji: **[Stan]** (aby sprawdzić stan usługi) oraz **[Ustaw numery]** (aby zaprogramować numery szybkiego wybierania).



Najedź kursorem na opcję **[Stan]**, następnie naciśnij **<OK>** oraz ustaw **[Stan]** na: **[Wł.]**.

Wybierz opcję **[Ustaw numery]**. Po lewej stronie wyświetlacza znajdują się cyfry, które odpowiadają przyciskom klawiatury.

Za pomocą opcji: **[Edytuj]** → wybierz z listy kontaktów pozycję, jaką można przypisać do odpowiedniego przycisku **[Szybkiego wybierania]**. Po ustawieniu numerów, naciśnij **<czerwoną słuchawkę>**, aby powrócić na ekran główny telefonu. Aby nawiązać połączenie za pomocą funkcji szybkiego wybierania, wciśnij i przytrzymaj (około 3 sekund) zaprogramowany przycisk klawiatury numerycznej telefonu.



Dual SIM

Funkcja Dual SIM umożliwia korzystanie z dwóch kart SIM jednocześnie. Aby, skorzystać z tej funkcji, należy zamontować w telefonie dwie karty SIM (gniazda kart SIM znajdują się pod akumulatorem telefonu).

Następnie wejść w [Menu] \rightarrow [Ustawienia] \rightarrow [Ustawienia Dual SIM]. Do wyboru są trzy opcję:

- [Obie SIM] Aby korzystać z dwóch kart SIM jednocześnie.
- [Tylko SIM1] Aby korzystać tylko z karty SIM1.
- [Tylko SIM2] Aby korzystać tylko z karty SIM2.



W przypadku wybrania opcji aktywnych dwóch kart SIM, telefon, przy wykonywaniu każdego połączenia, bądź wysyłaniu wiadomości SMS będzie pytał użytkownika za pomocą, której karty SIM wiadomość ma zostać wysłana/połączenie wykonane.

Podłączanie telefonu do komputera

Telefon myPhone Hammer można podłączyć do komputera klasy PC za pomocą interfejsu USB. Pozwala to na podgląd i wymianę danych pomiędzy komputerem a telefonem. Aby tego dokonać należy:

 Podłączyć wtyczkę microUSB do złącza w telefonie (znajdującego się na lewym boku telefonu), następnie podłączyć wtyczkę USB-A do złącza USB komputera.



- Na ekranie telefonu powinna pojawić się informacja o łączności USB.
- Z listy należy wybrać opcję [urządzenie masowego magazynowania].
- Telefon został podłączony do komputera. Zawartość jego pamięci może być przeglądana za pomocą eksploratora systemu Windows.

Łączenie z numerem międzynarodowym

W trybie gotowości wciśnij dwa razy klawisz <*>, aż pojawi się znak "+".



Wprowadź pełny numer telefonu odbiorcy (numer kierunkowy kraju oraz numer telefonu abonenta), a następnie wciśnij klawisz **<zielona słuchawka>,** aby nawiązać połączenie.

4. Pozostałe funkcje telefonu

Ustawienia czasu i daty

Aby ustawić czas i datę, należy wybrać opcję: [Menu] \rightarrow [Ustawienia] \rightarrow [Opcje telefonu] \rightarrow [Czas i data].

Wybierz [Ustaw czas/datę] i potwierdź przyciskiem <OK>.

Wpisz aktualną godzinę za pomocą klawiatury numerycznej.



Klawiszem nawigacyjnym przejdź **<w dół>**, aby wpisać aktualną datę, zatwierdź przyciskiem **<OK>** lub wybierając **[Zapisz].**

W opcji **[Opcje telefonu]** \rightarrow **[Ustaw format]** wybierz odpowiedni dla Ciebie format wyświetlania daty i czasu na wyświetlaczu telefonu.

Ustawienie języka menu

Aby ustawić lub zmienić język menu telefonu, należy wybrać opcję: [Menu] \rightarrow [Ustawienia] \rightarrow [Opcje telefonu] \rightarrow [Język].

Wybierz preferowany język z listy.



Ustawienia wyświetlacza

[Tapeta] → [System] (jeżeli chcesz zobaczyć tapety systemowe) lub wybierz [Wybrane przez użytkownika] (jeżeli chcesz dodać własną tapetę z karty pamięci microSD), następnie wybierz dowolny obrazek z listy. Aby włączyć podgląd wybranego obrazka, wybierz <OK>.

Aby ustawić wybrany obrazek jako tapetę, wybierz: [Podgląd] \rightarrow [OK] \rightarrow [OK].

 [Pokaż datę i czas] – wyłącza/włącza wyświetlanie daty oraz godziny na ekranie głównym telefonu.



Ustawienia połączeń

Dostępne są w [Menu] \rightarrow [Połączenia] \rightarrow [Ustawienia połączeń] \rightarrow [Ustawienia zaawansowane]. Dostępne są tam takie ustawienia połączeń jak:

automatyczne oddzwanianie, kontrola czasu połączeń (funkcja [**Przypomnienie**]),

powiadomienia o połączeniach lub ustawienia trybu odbierania.

Konfiguracja alarmu / alarmów

Z menu głównego wybierz [Terminarz].

Wybierz z listy pozycję [Alarm] za pomocą przycisków <w góre> i <w dół>, a następnie zatwierdź swój wybór wciskając przycisk <OK>.



Z listy wybierz dowolną pozycję, po czym wybierz opcję [Edytuj].

Za pomocą funkcji **[Stan]** włącz (lub wyłącz) alarm.

Przechodząc do pozycji niżej (przycisk **<w dół>**) można ustawić godzinę alarmu za pomocą klawiatury numerycznej telefonu.

Kolejną pozycją możliwe jest ustawienie, w które dni alarm ma być wykonywany (Funkcja **[Powtórz]**, możliwe opcje to raz, codziennie, niestandardowo). Niżej znajduje się opcja **[Typ alertu]**, gdzie można zdefiniować czy alarm ma polegać tylko na wibracji telefonu, dzwonkach czy wibracji i dzwonkach.

Aby zatwierdzić ustawienia alarmu, wybierz (**[Wykonaj]** \rightarrow **[Tak]**).



Korzystanie z kalkulatora

W trybie menu wybierz [Terminarz].

Wybierz z listy pozycję [Kalkulator] i zatwierdź przyciskiem <OK>.

Podstawowe działania arytmetyczne można wykonywać przy użyciu klawiatury numerycznej (wpisywanie liczb, cyfr).

Operator działania można ustawić za pomocą klawisza nawigacyjnego (**<w górę>** - dodawanie, **<w dół>** odejmowanie, **<w lewo>** - mnożenie, **<w prawo>** - dzielenie).

Aby wyświetlić wynik działania, wciśnij klawisz **<OK>.**



Ustawienia fabryczne

Aby przywrócić ustawienia fabryczne systemu, należy wybrać [Menu] \rightarrow [Ustawienia] \rightarrow [Przywróć ustawienia fabryczne], wprowadzić hasło telefonu oraz zatwierdzić wybór przyciskiem <OK>.

Kod dla przywracania ustawień fabrycznych to: **0000**.

Latarka

Aby włączyć latarkę, naciśnij (i przytrzymaj przez ok. 3 sekundy) przycisk **<latarka>** ->>> na klawiaturze telefonu. Włączenie i wyłączenie latarki odbywa się tylko i wyłącznie poprzez trzysekundowe naciśnięcie przycisku latarki.



Uwaga: Światło emitowane przez diodę LED charakteryzuje się silnym skupieniem, dlatego nie zaleca się wpatrywania w diodę przez dłuższy okres czasu. Nie przestrzeganie tego zalecenia może skutkować uszkodzeniem wzroku.

Wykaz połączeń

W telefonie dostępna jest opcja [Historia połączeń]. Znajduje się ona w [Menu] \rightarrow [Połączenia] \rightarrow [Historia połączeń]. Dzięki niej możliwe jest przeglądanie rejestru połączeń (jakie połączenia były wykonywane, odbierane itp.). W podmenu znajdują się następujące pozycje:

- Nieodebrane połączenia
- Wybierane połączenia

- Odebrane połączenia
- Usuń historię połączeń

Aby wejść w jedną z powyższych opcji należy wybrać ją z listy, a następnie nacisnąć przycisk **<OK>.**

Odtwarzacz audio

Odtwarzacz audio znajduje się w: [Menu] \rightarrow [Multimedia] \rightarrow [Odtwarzacz dźwięku]. Za jego pomocą można odtwarzać pliki muzyczne w formacie MP3.

Aby możliwe było odtwarzanie plików muzycznych, powinny być one zapisane na karcie pamięci microSD, w folderze:

"My Music", zostaną one automatycznie dodane do listy odtwarzania odtwarzacza dźwięku.



Uwaga: Słuchanie odtwarzacza audio zbyt głośno lub przez dłuższy okres czasu może grozić uszkodzeniem słuchu.

Do obsługi odtwarzacza służą następujące przyciski:

Przycisk	Funkcja
+	Głośniej
-	Ciszej
<w prawo=""></w>	Następny utwór
<w lewo=""></w>	Poprzedni utwór
<0K>	Odtwarzaj/pauza
<w górę=""></w>	Tryb pętli



<w dół=""></w>	Odtwarzanie
	losowe

Po włączeniu odtwarzacza dźwięku, w lewym dolnym rogu dostępna jest opcja [Lista], służąca do wylistowania wszystkich utworów.

Więcej opcji odtwarzacza dźwięku dostępne jest po wejściu w [Lista] \rightarrow [Opcje] \rightarrow [Ustawienia]. Dostępne opcje:

- [Lista generowana automatycznie] ustaw na: "Włącz".
- [Powtórz] powtarzanie odtwarzania utworów.
- [Tasuj] włączenie lub wyłączenie losowego odtwarzania utworów.



Odtwarzanie w tle] – odtwarzanie utworów w tle.

 [Wyświetl widmo] – wybór stylu wyświetlania na ekranie spektrum dźwięku odtwarzanej muzyki.

Radio w telefonie myPhone Hammer

Słuchanie radia FM wymaga podpięcia do złącza słuchawkowego słuchawek wyposażonych we wtyczkę mini-jack 3.5mm. Pełnią one funkcję anteny zewnętrznej.

W menu wybierz opcję: [Multimedia] → [Radio FM].

Wybierz: [Opcje] \rightarrow [Automat.wyszuk.] \rightarrow <OK>, w celu wyszukania dostępnych stacji radiowych.



Wszystkie znalezione stacje radiowe zostaną zapisane i dostępne po wybraniu [Lista kanałów] z menu opcji.

Regulacja głośności radia odbywa się za pomocą przycisków <+> oraz <-> z boku obudowy telefonu.

Sterowanie radiem odbywa się za pomocą następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
<w dół=""></w>	Zmiana częstotliwości o 0.1MHz w dół.
<w górę=""></w>	Zmiana częstotliwości o 0.1MHz w górę.
<0K>	Aby włączyć/wyłączyć radio.



<w prawo=""></w>	Aby szukać następnego kanału w górę
<w lewo=""></w>	Aby szukać następnego kanału w dół

Kalendarz

W telefonie myPhone Hammer dostępny jest kalendarz. Umożliwia on podgląd aktualnej lub dowolnej daty.

Aby uruchomić aplikację kalendarz wybierz: [Menu] \rightarrow [Terminarz] \rightarrow [Kalendarz].

Bluetooth

W telefonie dostępny jest moduł Bluetooth.



Służy on do bezprzewodowego łączenia się oraz wymiany plików z innymi urządzeniami wyposażonymi w funkcję łączności Bluetooth.

Program obsługi modułu Bluetooth znajduje się w: [Menu] \rightarrow [Ustawienia] \rightarrow [Bluetooth]. Znajdują się tam takie opcje jak:

- [Wł./Wył.] wciskając <OK> włączamy lub wyłączamy nadawanie sygnału radiowego Bluetooth. Włączenie Bluetooth sygnalizowane jest wyświetlaniem się na górnym pasku stanu niebieskiej ikony Si
- [Widoczność] włączenie tej funkcji zezwala na widoczność telefonu na liście dostępnych urządzeń innych telefonów, tabletów i komputerów wyposażonych w moduł Bluetooth.



- [Moje urządzenie] znajduje się tu opcja [Szukaj nowego urządzenia], dzięki której można wyświetlić listę dostępnych urządzeń Bluetooth znajdujących się w zasięgu telefonu. Funkcja ta umożliwia łączenie się z dostępnymi na liście urządzeniami.
- [Szukaj urządzenia audio] ta opcja umożliwia wyszukanie oraz podłączenie telefonu do urządzeń audio wykorzystujących technologię łączności Bluetooth, np. bezprzewodowych słuchawek Bluetooth.
- [Moja nazwa] umożliwia wprowadzenie nazwy, pod jaką telefon będzie widoczny podczas połączenia z innymi urządzeniami Bluetooth. Domyślna nazwa to myPhone Hammer.



 [Zaawansowane] – Ta opcja umożliwia konfigurację funkcji przekazywania dźwięku pomiędzy słuchawką Bluetooth, a telefonem (funkcja [Przekaz.dźwięku]) oraz wyświetlanie adresu MAC telefonu (funkcja [Mój adres]).

Parowanie urządzeń Bluetooth.

Aby połączyć się z urządzeniem Bluetooth, należy wybrać je z listy dostępnych urządzeń wchodząc w [Menu] \rightarrow [Ustawienia] \rightarrow [Bluetooth] \rightarrow [Moje urządzenie] \rightarrow [Szukaj nowego urządzenie] \rightarrow [Szukaj nowego urządzenie], a następnie wybrać urządzenie z listy i nacisnąć [Paruj]. Na obu urządzeniach pojawi się komunikat z zapytaniem o zgodność hasła. Nacisnij [Tak] w celu parowania urządzeń.



Wysyłanie plików poprzez Bluetooth.

Aby wysłać plik znajdujący się na karcie pamięci do sparowanego (połączonego) urządzenia należy wejść w: [Menu] \rightarrow [Menedżer plików] \rightarrow [Karta pamięci] \rightarrow wybrać z karty pamięci plik do wysłania oraz wybrać [Opcje] \rightarrow [Wyślij] \rightarrow [przez Bluetooth], oraz wyszukać urządzenie odbiorcy lub dodać je z listy sparowanych urządzeń. Plik zostanie wysłany po akceptacji przez odbiorcę.

Aparat fotograficzny

Telefon myPhone Hammer wyposażony jest w aparat fotograficzny z możliwością wykonywania zdjęć oraz nagrywania filmów wideo.



Wykonywanie zdjęć

Aby wykonać zdjęcie należy otworzyć aplikację aparat wchodząc w: **[Menu]** → **[Kamera]** lub będąc na ekranie głównym telefonu naciskając przycisk na klawiaturze telefonu. Po wejściu w aplikację aparatu umieść fotografowany obiekt w kadrze, a następnie nacisnąć przycisk **<OK>** na klawiaturze telefonu w celu wykonania zdjęcia. Zdjęcia domyślnie zapisywane są w katalogu "Photos" na karcie microSD telefonu.

Zdjęcia można przeglądać korzystając z aplikacji **[Podgląd zdjęć]** (w **[Menu]** \rightarrow **[Multimedia]** \rightarrow **[Podgląd zdjęć]**).



Nagrywanie filmów wideo.

Aby nagrać film wideo należy otworzyć aplikację **[Nagrywanie filmów]** wchodząc w: **[Menu]** \rightarrow **[Multimedia]** \rightarrow **[Nagrywanie filmów]** następnie umieścić nagrywany obiekt w kadrze kamery oraz nacisnąć przycisk **<OK>** w celu rozpoczęcia nagrywania. Nagrywane filmy domyślnie zapisywane są w katalogu "Videos" na karcie microSD telefonu. Filmy można oglądać korzystając z aplikacji **[Odtwarzacz filmów]** (w **[Menu]** \rightarrow **[Multimedia]** \rightarrow **[Odtwarzacz filmów]**).



 [Ustawienia] – możliwość konfiguracji takich opcji jak adres strony domowej, profilu, aktywnego konta danych, opcji przeglądarki, itd.

lkony w telefonie

Emi	Zasięg sieci GSM
â	Blokada telefonu
	Włączony moduł Bluetooth
\$	Włączony profil "Ogólny"
*	Włączony profil "Cichy"
Q	Alarm
3	Nieodebrane połączenie



	Poziom naładowania akumulatora
	Nieodebrana wiadomość SMS lub MMS
()	Odtwarzanie muzyki
\bigcap	Podłączony zestaw słuchawkowy
Y	Podłączono do komputera