

SCAS-MA7-SMAF

インストールマニュアル

Ver.1.0.0

2006/10/30

ヤマハ株式会社

本書の著作権は、ヤマハ株式会社に属しています。
本書の内容の転載・一部複製には、ヤマハ株式会社の承諾が必要です。
また、本書の内容は予告なく変更される場合があります。



Copyright© 2006 Yamaha Corporation

目次

目次	2
更新履歴	2
1 はじめに	3
2 SCAS-MA7-SMAF のインストール	4
2.1 インストール手順	4

更新履歴

Ver	Date	内容
1.0.0	2006/10/30	新規作成

1 はじめに

本書では、Windows XP での操作に基づいた SCAS-MA7-SMAF のインストール方法を説明します。

SCAS-MA7-SMAF は、「2 SCAS-MA7-SMAF のインストール」で説明する設定方法を参考にインストールしてください。

2 SCAS-MA7-SMAF のインストール

SCAS-MA7-SMAF のインストール方法を説明します。

2.1 インストール手順

1. "Exe"フォルダ内の"Setup.exe"を実行します。

(ダウンロードサイトから入手した場合は、ZIP ファイルを解凍/展開してご利用ください。)




図 2-1 Exe フォルダ

[NOTE]

"Setup.exe" を実行後、以下のメッセージが表示される場合は、Ver.7.0.0 以前の SCAS-MA7-SMAF がインストールされている可能性があります。Ver.7.0.0 以前の SCAS-MA7-SMAF をアンインストール後、インストール操作を行ってください。




図 2-2 メッセージ

2. SCAS-MA7-SMAF InstallShield ウィザードが起動します。

[Next >] を選択し、次へ進みます。




図 2-3 InstallShield ウィザード

[NOTE]

[Next >]をクリック後以下のメッセージが表示される場合は、**setup.exe** のあるディレクトリに、PDF 形式のユーザズマニュアルが存在しない可能性があります。もしユーザズマニュアルが存在するのにこのメッセージが表示される場合は、ダウンロードサイトから入手した ZIP ファイルが解凍/展開されていない可能性があります。ZIP ファイルは、必ず解凍してインストールを進めてください。




図 2-4 エラーメッセージ

3. 仕向けと、インストール先のフォルダを選択します。

インストールしたい仕向けのチェックボックスにチェックを入れます。チェックの入った仕向けの SCAS のみ、インストールできます。

[Browse...]をクリックし、インストール先を指定します。

[Disk Space...]をクリックすると、各ドライブ容量の使用状況を確認することができます。




図 2-5 仕向けとインストールフォルダの選択

[NOTE]

[Next >]をクリック後以下のメッセージが表示される場合は、インストールする仕向けが選択されていないことを示します。チェックボックスにチェックが入っていることを、確認してください。




図 2-6 エラーメッセージ

4. インストールの確認画面です。
- インストールを続ける場合は[Install]を選択しインストールを開始します。
- 設定を変更する場合は[< Back]を選んで手順 3 へ戻ります。




図 2-7 インストールの確認

5. インストール完了画面です。
- [Finish]をクリックし、インストールを完了します。




図 2-8 SCAS のインストール完了