

- **结束后接听**：结束目前的电话并连接上插拔的电话。

保留通话

1. 当您在同时还想拨出另一个电话，您可以按  键后选择通话保持来保留目前的电话。
若您未接通另一个电话，按  键后选择恢复通话来恢复保留中的电话。
2. 当您同时有通话中及保留中的电话时，可按  键后选择切换通话将通话中的电话保留，同时切换至原本保留中的电话。
3. 当通话中的电话结束时，按  键后选择恢复通话来恢复保留中的电话。

关机

在待机模式下长按  键可关闭您的手机。

菜单结构

信息

信息宝典
神州音话
短信息
彩信
信息设定
小区广播
语音信箱
容量

通话记录

未接来话
已接来话
已拨电话
拒接电话
删除最近记录
通话费用
通话计时
记录选项

电话簿

查找
添加
删除
复制
设定
分组管理
本机号码
内存状态
固定号码

声音设定

来电提示
信息提示音
按键音
开关机声音
低电压报警
网络提示音

手机设定

时间日期
语言选择
输入法设置
键盘灯
自动键盘锁
显示设置
通话设定
网络设置
安全设置
恢复出厂设定

附件

闹钟
计算器
日程表
秒表

农历

录音
倒计时器
各地时间

游戏

俄罗斯方块
推箱子

互联网

移动冲浪
书签
输入网址
WAP模式
WAP设定
连接下载
清除缓存

照相机

标准拍照
个性拍照
夜间拍照
我的相册
设置