

互联网

移动冲浪

进入主页。主页可以是WAP设定功能表中定义的网站。若没有在设定中定义，则由服务提供商定义。

书 签

进入此项后您会看到两项默认书签：移动梦网和彩信乐园。

您可以选择添加新的书签，添加成功后可进行：

—转到书签

连接该WAP页。

—编辑书签

对书签的名称及网址进行编辑。

—删除书签

删除该书签。

—发送链接

发送该书签的网址给其他人。



输入网址

输入您想进入的网站地址，确定后连接该WAP页。

WAP模式

选择WAP模式，共有三种模式供选择。

WAP设定

对三种WAP模式进行设定。

—重命名

编辑模式名称。

—下载图像

选择开启或关闭WAP网页上的图像是否显示。

—通讯

• 响应时限

设定连接网络的限制时间，若超过该时间没有数据传输，服务连接将自动断开。

• 通讯方式

设定连接网络的方式。

• 网关

设定用户标识码、密码、网关的IP地址、数

据方式、彩信服务器地址。具体设置由网络运营商提供。

• GPRS Data

设定APN、User ID、Password、Quality of Serv.数据。

• GSM数据

设定GSM连接的设置，包括连接号码、用户标识码、密码、拨号方式、空闲时限。

• 连接安全

开启关闭安全保密。

连接下载

—音乐下载

设定音乐下载网址。

—图像下载

设定图像下载网址。

清除缓存