

手机设置

声音

一来电铃声设定

该菜单使您在呼叫、信息、本地新闻、告警和传真时，在各种铃音中选择一种铃音。

用上/下导航键选择您所喜欢的铃音，按  键确认您的设置。用上/下导航键调整音量，此时可用左右软键在铃音和音量间切换。

一提示类型

在此项下可用上/下导航键选择以下不同的提示类型：振动+振铃、只有振动、关闭振动和先振动后振铃，最后按  键确认。

一静音模式

在此项下您可启动或关闭静音模式。在开关机时，静音模式将自动关闭。

一提示音

在此项下您可设定按键音，也可启动或关闭网络提示音、电力不足警示和翻盖提示音。

一录音机

此功能允许您记录30秒长的语音信息。进入此项后，按  键开始录音，屏幕会显示记录的时间信息，按  键停止记录，然后再按  键可进行以下操作：

1. 输入该段录音的名称。
2. 按  键选择存储。

该段录音会自动保存到多媒体的我的声音中。

显示

一屏幕背景

在此项下可选择不同的待机墙纸。

一问候语

在此项下您可设定开机时的问候语。

照相

一计时器

该项允许您在自动拍照时设置一个倒计时时间。

一点击声

该项允许您选择在拍照时所听到的点击声音。

一格式

该项允许您设置照片的格式：高分辨率、低分辨率。

语言选择

用此菜单您可选择语言：中文、English、自动、繁体中文。

呼叫

一呼叫转发

该网络功能允许将打至手机的电话转发至您的语音信箱或您指定的另一个电话号码。

该功能需网络支持，若需获得此项服务，请与网络运营公司联系。

• 无条件转发

转发所有语音来电至设定的电话号码或语音信箱。

• 所有条件转发

转发所有来电至设定的电话号码或语音信箱。

• 取消语音转发

将所有语音呼叫转发取消。

• 忙线中

当您正在通话时，将来电转移至您设定的电话号码或语音信箱中。

• 无法应答

无人接听时将来电转移至您设定的电话号码或语音信箱中。您可设置无应答时间长度。

• 收不到讯号

当您的手机已关机或不在网络服务区内时，来电将被转移至您设定的电话号码或语音信箱中。

• 数据

只转发数据来电。

• 传真

只转发传真资料。

选择完以上项目后，您可选择下面这些子项目：

接至语音信箱：转发至语音信息中心(数据和传真转发无此选项)。

接至电话号码：转发至其它的号码。

关闭：关闭此项转发。

状态：查询此功能的当前状态(除所有条件转发)。