

包含发送者号码和短信中附带的电话号码或数字串，选择要呼叫的电话号码即可。

—新建短信

编辑新的短信。

—转发短信

您可将该条短信转发给第三方。

—删除短信

删除该条短信。

—添加记事本

将该条短信内容添加到记事本中。

—存为铃声

若接收到的短信中含有符合格式的自编铃声编码，您可提取该铃声编码并保存为自编铃声或铃声底稿。

—添加电话

可选择该短信发件人的电话号码和短信中附带的电话号码添加至电话本。

—锁定短信

将该短信添加至锁定信箱。

新建短信

在短信界面，选择新建短信，您可使用此功能编写新的短信。



按 键确定选择新建短信，进入编辑短信界面，您可选择使用各种输入法输入您要发送的短信内容，按 键发送，进入编辑号码界面，输入电话号码时，您有两种方法输入电话号码：

1. 直接按数字键输入电话号码。
2. 可按 键选择清空已编辑的号码，或查找电话本中的联系人输入电话号码。



按 键发送短信，屏幕将提示发送信息。若发送成功，屏幕显示发送成功提示；若发送失败将退回至编辑界面，您可重新发送该条短信。



! 您可将一条短信同时发给多个收件人，号码间用“*”隔开。

编辑完短信确定后，按 键可进行：

- 编辑：修改或重新编辑该短信；
- 存储：将该短信保存至未发信箱；
- 锁定：将该短信保存至锁定信箱。



已收信箱

在短信界面，选择此菜单进入已收信箱，屏幕显示已收信箱里所有的短信列表。

按 键可阅读短信。在待机状态下您也可以按下导航键进入已收信箱阅读短信。

图标说明：

- 存在SIM卡里的未读短信。（蓝色图标显示）
- 存在手机里的未读短信。
- 存在SIM卡里的已读短信。（蓝色图标显示）
- 存在手机里的已读短信。

