


短消息


您可按上下导航键选择短信，按 **MENU** 键可进行回复短信、回复电话、编辑短信、新建短信、转发短信、删除短信、全部删除、自定义删除、添加记事本、存为铃声、添加电话、锁定短信等操作。

具体操作功能请参考接收新短信。



按 **MENU** 键可进行回复电话、编辑短信、新建短信、转发短信、删除短信、全部删除、自定义删除、添加记事本、存为铃声、添加电话、锁定短信等操作。


具体操作功能请参考接收新短信。



已发信箱

在短信界面，选择此菜单进入已发信箱，您可使用此项功能读取最近发出的短信列表。


按 键可阅读已发短信。



锁定信箱

在短信界面，选择此菜单进入锁定信箱，屏幕显示所有存入锁定信箱里的短信列表。


具体选项和操作功能请参考接收新短信。



短消息

未发信箱

在短信界面，选择此菜单进入未发信箱，屏幕显示所有未发且存入未发信箱里的短信列表。具体选项和操作功能请参考接收新短信。



预置短信

在此项下已存放了一些常用短信，如祝您节日快乐等，您可根据需要修改和添加新的短语。按导航键选择一条已经预置的短信，按 键进入该短信阅读界面。



1. 按 键即可将此条短信直接加入到新短信中发给某一联系人。

2. 按 **MENU** 键您可进行：

一 编辑

您可对该短信重新编辑。

二 保存

保存已编辑的短信。

您也可在预置短信列表中选择“自定义”，编辑自己常用的短信。

