




按  键选择闹钟一，进入闹钟一设置界面。按上下导航键可选择：



一 星期设置

按左右导航键或  键进入星期设置，按  键和上下导航键可选择一星期中的某几天，按  键可选择全选或对已选的进行反选及保存退出(此功能使您可智能化设置闹钟)。



一 时间设置

按左右导航键或  键进入闹钟时间设定界面，时间设置同系统时间。

一 开启/关闭

按左右导航键可选择设置闹钟开启或关闭状态。

一 铃声设置

按左右导航键或  键进入闹钟铃声选择界面，您可按上下导航键选择音乐，按  键确定，闹钟铃声即设置完成。

一 编辑事件内容

您可在此项中输入该次闹钟的简单文字提示信息。

闹钟开启后， 图标会在屏幕上方显示。

闹钟时间到达时，手机发出相应提示，屏幕显示闹钟动画效果，闹钟时间及事件内容等提示信息。

按此方法，您也可设置闹钟二。

通话设置

本选项可进行来电时或通话时的各种设置。

一 呼叫转移

该网络功能允许您将呼叫转移到您的语音信箱或您指定的其它号码中。若需获得此项功能，请与网络运营公司联系。

• 无条件转移

无条件转移所有语音来电至指定号码。



按  键选择无条件转移，进入无条件转移界面。

转至电话号码：进入输入电话号码界面，您可输入您想转移至的电话号码(如右下图)；**状态：**显示当前无条件转移开启/关闭的状态；

关闭：关闭无条件转移功能。



• 遇忙时转移

手机遇忙时将来电转移至所指定号码。

• 无应答转移

当电话无应答时将来电转移至所指定号码。