


一定时器

在此项下您可设定一段时间，使手机在这段时间到达后发出提示。

选择定时器功能后，按导航键您可设置定时器提醒开/关、顺计时/倒计时、提示音乐、定时时间。按  键确定，屏幕即显示计时时间、完成/剩余时间，提醒栏显示“开启”，按  键启动或暂停计时器，按  键可重置为零，按  键退出计时器计时界面，再按则退出定时器功能。



一单位转换

进入该功能状态下，按  键可以切换单位制式。按上下导航键可在当前单位和转换单位之间切换，按左右导航键选择需要的单位。选中者后面的单位有一个深色方块背景。

按数字键输入数字，按  键输入小数点。按  键可以删除数字，按  键可以退出单位转换功能。



数据通讯


本手机可通过数据线与电脑连接，运用专用软件将电脑上一些符合格式的铃声和图片下载到手机中或将手机中的相片和录像上传到电脑中。（若需使用此功能，请购买专用的数据线）

本手机支持的铃声格式：MMF、MID、WAV。

本手机支持的图片格式：JPG、GIF、BMP。

一下载铃声

用数据线将手机和电脑正确连接，手机中选择下载铃声菜单，屏幕显示连接提示(如右图)，点击电脑软件下载铃声。



若下载成功，则电脑显示下载成功；否则提示下载失败。下载成功后，如右图，您可进行：

- 播放
试听该铃声的效果。
- 保存
可选择保存到某一下载铃声，原下载铃声将被自动覆盖。
- 重新下载
可从电脑上重新选择铃声下载。



一下载图片

下载方法同下载铃声。下载成功后，屏幕显示如右图，您可进行：

- 预览
预览该下载图片。

