

• 保存

将该图片选择保存到某一桌布，原桌布将被自动覆盖。

• 重新下载

可从电脑上重新选择图片下载。

一上传相片

用数据线将手机和电脑正确连接，手机中选择上传相片菜单，屏幕显示选择相片界面，按导航键选择相片，按  键选中或取消此相片。



按  键可进行全选、反选、取消全部、上传等操作。

手机中选择上传菜单，屏幕显示连接提示，选择电脑软件中的图片保存位置，点击电脑软件图片上传的开始上传按钮。若上传成功，则手机显示上传相片完成；否则提示上传失败。

一上传录像

该功能可将您手机中保存的录像上传到电脑，并保存为AVI文件。

用数据线将手机和电脑正确连接，手机中选择上传录像菜单，屏幕提示“正在读取数据...”，如果没有录像，屏幕提示“没有录像！”，否则屏幕显示“正在和电脑连接...”，点击电脑软件上传录像。若上传成功，则电脑显示上传成功；否则提示上传失败。

游戏



本手机为您提供有二种游戏：拼图、推箱子。

一拼图

选择此游戏后进入下列选项：

- **游戏规则：**显示该游戏的游戏规则。
- **游戏类型：**选择游戏图片的被切割的行数和列数。
- **图片选择：**可让您选择不同的游戏图片进行拼图游戏。
- **开始游戏：**开始玩新游戏。

在此界面下，您可以参照屏幕左下方整个图片的图案，确定每部分所在的位置进行拼图。若在游戏结束前离开，按  键或  键后选择  键确认。



一推箱子

选择推箱子游戏，然后按  键进入下列选项：

- **从零开始：**开始玩新游戏。
- **重新来过：**选择此项您可以重新玩这一关游戏。
- **选择关卡：**选择此游戏的难易程度。在选关里按左右导航键可选择关数。

每次进入游戏时，首先需选关，按  键确认。手机默认状态从第一关开始。



以上游戏按键说明：

左导航键和  键：向左移动；
右导航键和  键：向右移动；
上导航键和  键：向上移动；
下导航键和  键：向下移动。