

- **添加声音**  
若声音选择为空，则直接进入导入声音选项；  
若声音选择不为空，则按上下导航键选择声  
音到彩信中。
- **导入媒体**  
导入图片或声音文件，作为编辑彩信时可使  
用的文件。
  - **图片**  
导入图片。支持的格式为：Gif、Jpeg、  
Wbmp、Png。任选一 种，然后根据列表选  
择所需的图片文件。
  - **声音**  
导入声音。支持的格式为：melody、midi。  
任选一种，然后根据列表选择所需的声音  
文件。
- **页选项**
  - **字体颜色**  
选择编辑彩信的文字颜色。
  - **背景颜色**  
选择编辑彩信的页面背景颜色。
- **添加页**  
添加一页彩信。
- **页面时间**  
编辑页面的时间。
- **删除页**  
删除一页彩信。
- **复位颜色**  
恢复系统设置的默认颜色。
- **交换文本和图片**  
交换文本和图片的位置。
- **预览**  
预览已经编辑好的彩信。
- **保存信息**  
保存编辑好的信息。
- **发送信息**  
发送编辑好的信息。选择发送对方的电话号  
码、Email。在选项“主题”中编辑彩信的  
主题。在“更多选项”中可以设定抄送、密  
件抄送，设置彩信优先级，以及递送报告和

阅读报告的开启或关闭。按“发送”选项则  
直接发送出去。

#### —收件箱

查看您接收到的所有彩信。

#### —已发信息

查看您已经发送出去的彩信。

#### —未发信息

查看您尚未发送的彩信。

#### —信息模板

可将接收到的彩信存为信息模板。

#### 信息设定

##### —短信设置

###### • 信息类型

###### ▪ 发送时设定

开启和关闭是否发  
送时设定短信类型  
功能。

###### ▪ 设定默认值



设定信息类型的默认值：文本、电子邮件、  
3类传真、4类传真、转换为语音、寻呼机、  
ERMES。

###### • 有效时间

###### ▪ 发送时设定

开启和关闭是否发送时设定短信的有效时  
间功能。

###### ▪ 设定默认值

设定信息的有效时  
间默认值：1小时、  
12小时、1天、1星  
期、最长时间。



###### • 请求回复

###### ▪ 发送时设定

开启和关闭是否发送时设定短信的请求回  
复功能。

###### ▪ 设定默认值

设定信息请求回复的默认值：开启、关闭。