


- 状态请求
 - 发送时设定
开启和关闭是否发送时设定短信的状态请求功能。
 - 设定默认值
设定信息状态请求的默认值：开启、关闭。
- 信息模板
提供短信息的样板，便于快捷发送。
- 服务中心
填写短信息中心号码。
- 长信息
开启或关闭长信息功能。
- 彩信设定
- 有效期
设定彩信有效期：一小时、十二小时、一天、



- 一周、最大。
- 阅读报告：开启、关闭。
- 递送报告：开启、关闭。
- 自动下载：开启、关闭。

小区广播

小区广播信息是由网络运营商向手机用户提供的文本信息。这个信息可能是有关天气预报、交通新闻或当地出租车信息等。详情请与网络运营公司联系。



— 小区信息

- 接受信息
这个选项能让您开启或关闭由网络运营公司提供的小区信息。
- 编辑清单
这个选项能让您添加由网络运营公司所提供的服务清单。

- 基站信息
这个选项能让您开启或关闭由网络运营公司提供的基站信息。
- 语音信箱
 - 拨叫语音信箱
拨打语音信箱号码，听取留言。
 - 编辑语音信箱号码
编辑语音信箱号码。

容量

— SMS内存状态
在此项下您可查询SIM卡中、手机中以及未读短消息条数。

— MMS内存状态
显示内存状态报告，包括剩余空间、我的音乐、我的图片、彩信收件箱、未发彩信和已发彩信。

