

目 录

目录.....	1	来电时关闭铃声.....	13
前言.....	4	拨打国际电话号码.....	13
安全注意事项.....	5	紧急服务.....	13
外观示意图.....	6	分机速拨.....	13
按键说明.....	7	声控拨号.....	13
图标说明.....	8	一键上网.....	13
开始前的准备.....	9	听取语音留言.....	14
安装SIM卡.....	9	通话中的操作.....	14
安装电池.....	9	通话中菜单.....	15
取出电池.....	9	菜单结构.....	16
电池充电.....	10	电话本.....	17
安全密码.....	11	查找.....	17
常用功能说明.....	12	新增.....	18
开机.....	12	编辑.....	19
拨打电话.....	12	复制.....	19
结束通话.....	12	删除.....	19
拒接来电.....	12	来电群组.....	19
关机.....	12	来电管理.....	19
接听来电.....	12	选择数据库.....	20

本机号码.....	20	闹铃提示音.....	34
内存状态.....	20	日程表提示音.....	34
通话记录.....	21	按键声.....	34
信息.....	22	铃声音量.....	34
信息宝典.....	22	通话音量.....	34
神州音话.....	22	照相机.....	35
新建信息.....	22	多媒体.....	40
SIM卡文件夹.....	26	设置.....	43
收件箱.....	27	日期&时间.....	43
常用信息.....	29	开关机设定.....	43
发件箱.....	29	显示设定.....	43
草稿箱.....	30	省电模式.....	45
语音留言.....	30	通话设定.....	45
信息设定.....	30	网络.....	47
清除信息.....	32	安全设定.....	48
内存状态.....	32	语言.....	49
铃声.....	33	输入法.....	49
情景模式.....	33	通话群组.....	49
来电铃声.....	34	翻盖功能.....	49
信息铃声.....	34	恢复原厂设定.....	49