

来电时关闭铃声

无论翻盖是关闭或打开的状态，来电时若要暂时关闭铃声以避免干扰他人，按手机左侧的音量键的上键或下键可关闭来电铃声。铃声关闭后您仍可以接听来电。

拨打国际电话号码

请持续按  键直至出现+符号，然后输入所在地的国家代码、区号和电话号码，按  键拨出电话。

紧急服务

无需SIM卡，您都可以直接拨打紧急服务电话。在已提供GSM网络服务的欧洲，紧急呼叫可以用欧洲的统一紧急号码112。不同的网络可能使用不同的紧急号码，详情请向网络运营公司查询。

分机速拨

在输入电话号码后，若要输入分机号码，请长按  键，显示屏上出现“P”字样后输入您想要拨打的分机号码，再按  键即可。

声控拨号

待机界面下，长按上导航键，哔声后对着麦克风说出想拨打号码的声控语音。当手机辨识出此声控语音代表的联系人后，则有两种情形：

1. 当手机辨识出此声控语音所代表的联系人，而该联系人只有一个电话号码，您的手机会自动拨出该号码。
2. 若该联系人有两个以上的电话号码，则屏幕显示该联系人的电话本资料，然后您可选择要拨出的号码，按  键或  键拨出。您必须在手机电话本资料中替该号码储存声控语音，才可使用声控拨出该号码。

一键上网

您的手机贴心地为您定义网址速拨键，让您上网更加方便，更为快速轻松。

在待机界面下，您只需按  键即可进入手机默认网址。

听取语音留言

当您的语音信箱收到语音留言时，您的网络运营商会发送短信通知提醒您有尚未听取的语音留言。在待机界面下长按  键可直接拨打语音信箱听取留言，您也可进入信息选单下的语音留言中拨打语音信箱。语音信箱号码由您的网络运营公司提供，详情请与网络运营公司联系。

通话中的操作

1. 调整通话音量

在通话时您可按手机左侧的音量键来调整通话音量。

2. 静音当前电话及恢复

按  键[静音]来静音当前电话，再按  键[恢复]来恢复当前电话。

手机静音后，对方就无法听到您讲话，但您仍可听到对方讲话。

2. 保留通话

按  键[保留]来保留当前电话，再按  键

键[继续]来激活当前电话，当同时有保留中和通话中电话时，按  键[互换]可将保留的电话恢复通话，同时保留通话中的电话。

4. 通话时拨打另一电话

通话时输入另一个电话号码或按  键进入菜单选择“电话本”中一电话号码，再按  键拨打电话，此时通话中的电话会自动保留。但若同时有通话中和保留中电话，则会失败。

5. 来电等待

当您在通话的同时，有另一个电话打进来，此时在屏幕上会显示目前等待中的第二个电话，而您可以用下列方式来处理插拨电话和通话中的电话：

- 按  键接听插拨的电话，同时通话中的电话会自动保留。
- 按  或  键拒接插拨的电话。