

删除插入目前页面的图片/动画。

- **删除声音**
删除插入于页面中的音乐。
 - **删除所有文字**
删除输入于目前页面的所有文字。
 - **删除此页**
删除目前页面。
 - **上一页**
显示并修改上一个信息编辑页面。
 - **下一页**
显示并修改下一个信息编辑页面。
 - **每页时间**
可选择浏览页面时每个信息页面停留在屏幕的时间。
4. 当您完成该信息的所有页面内容后，按 **(OK)** 键显示以下发送MMS信息所需的栏目，用上下导航键选择所需栏目后，按右导航键即可进入选取栏目编辑界面：
- **收件人**
MMS信息接收者的手机号码或电子邮箱。

有两种输入方式：一是在收件人的编辑界面直接输入收件人的电话号码或电子邮箱，当输入超过一个收件人时，可以按 **[+]** 键开启标点符号栏，用上下导航键选择逗号、分号或是空白，再按 **(OK)** 键输入，当作不同收件人的分隔符号；二是在收件人的编辑界面按 **[F]** 键 [选择]，以便从电话本中选择收件人，用上下导航键选择所需的号码，按 **[F]** 键 [选择] 选择，再按 **(OK)** 键返回到收件人的编辑界面，屏幕会显示选中的电话号码。然后您可用同样的方法选择其它的联系人的号码。选择完收件人的电话号码后，按 **(OK)** 键返回到前一界面，收件人栏目会显示所有输入的收件人号码。

- **主题**
输入该信息的主题。
- **副本**
您可以传送信息至其他收件人当副本。
设定方式同设定收件人。

- **密件副本**
您可以传送信息至其他收件人当密件副本。
设定方式同设定收件人。
收件人栏目必须填写，但主题、副本和密件副本可按照需求填写。
收件人、副本和密件副本总共最多只能输入十个地址。
6. 当设定完发送的MMS信息所需的选项时，按 **[F]** 键 [选项] 使用下面的选项：
- **预览**
浏览目前编辑中的信息的所有页面。
 - **存到草稿箱**
将信息储存在草稿箱，以便稍后再传送。
 - **回执**
按 **(OK)** 键选择回复通知模式：
 送达与读取：要求当收件人手机接收以及读取您发送的MMS信息后均回报给您。
 仅送达：要求当收件人手机收到您发送的MMS信息内容后回报给您。
 仅读取：要求当收件人手机读取您发送的MMS

信息内容后回报给您。
无：关闭回复通知功能。

- **重要性**
设定该信息的重要性高低。
7. 完成所有发送信息的设定后，按 **(OK)** 键即可传送该MMS信息，传送的信息也会备份在发件箱中。

SIM卡文件夹

-收件箱

您的SIM卡之前使用在其他手机时所接收的信息会储存在这里；当SIM卡用于您的手机，而手机中的信息储存满后，接收的信息会储存在SIM卡收件箱中。

该选项使用方法与以下说明的手机收件箱大致相同，但选择所需的信息记录后按 **[F]** 键 [选项]，选单会多了以下两个选项：

- **移动到手机/移动全部信息到手机**
将信息从SIM卡中转存到手机中。
- **复制到手机/复制全部信息到手机**
将信息从SIM卡中复制到手机中。