

• 状态回执

开启此功能后，当信息已送达时网络运营商会回报给您。

• 直接回复

可要求您的网络运营商把短信息的回复路径经过信息中心。

- 彩信设定**• 拒绝清单**

您可以设定手机拒绝下载特定的寄件人所发送的MMS信息。

• 有效期限

此项目可设定您所发送的MMS信息在收件人成功接收前，保留在信息中心的有效时间。

• 回复类型

设定当使用者回复一封收到的MMS信息时，要用文字信息回复或是用MMS信息回复。

• 空间限制

设定手机可接收的一封MMS信息的最大容量。若信息超过该选项设定的最大容量，则手机将无法接收该信息。

• 主机信息

启动您要用来收发MMS的MMS主机。

• 延迟下载

当使用者收到新的MMS信息时，设定是否只下载发件人的相关信息，等确定读取时再下载信件内容。

• 送达回执

要求当收件人手机接收到您发送的MMS信息时是否回报给您。

• 读取回执

要求当收件人读取您发送的MMS信息内容后是否回报给您。

- 小区广播

您可接收由网络运营公司发送的各类信息广播并选择喜欢的主题。

• 接收广播

这个选项能让您开启或关闭由网络运营公司提供的信息广播。

• 频道设置

这个选项设定信息的标题（频道）。

• 语言

可选择只接收以特定语言显示的信息广播。

清除信息

可以按照此选项下的信息分类（全部、收件箱、已读信息、发件箱和草稿箱）来删除特定信息。

内存状态

您可以查看手机内存中可用空间。