

照相机

您的手机内置数码相机让您进行拍照功能，并将拍下来的照片储存在手机中当作桌布使用，或将照片以MMS信息发送给别人。

1. 在待机界面您可直接按手机左侧  键，屏幕即出现取景窗。

2. 按  键 [选项] 可进行以下的相机设定：

- 照相

直接进入照相取景窗。

- 录像

直接进入录像取景窗，分辨率自动设定为128X96。

- 连拍

直接进入连拍功能，分辨率自动设定为128X96。一次能连拍十张。

- 默认名

为拍摄的相片命名。

- 设定

- 照相分辨率

设定拍照的相片大小和模式。如果当前选择“录像”或“连拍”，此菜单将不会显示。

SXGA 1280X960：设定相片大小为SXGA 1280X960像素。

XGA 1024X768：设定相片大小为XGA 1024X768像素。

VGA 640X480：设定相片大小为VGA 640X480像素。

主屏壁纸128X160：此模式用于拍摄主屏幕桌布大小的相片。

辅屏壁纸96X64：此模式用于拍摄外屏幕桌布大小的相片。

场景

可选择不同场景条件下的预设值。

效果

为相片套用特殊效果以制作艺术效果的相片。

质量

设定相片的品质高低。

曝光补偿

调整拍照曝光时间，如在光线较暗的地方拍照时，可延长曝光时间。

亮度

设定相片的亮度。

对比度

设定相片拍摄的对比度。

数码变焦

调整拍照时的焦距设定，即放大或缩小拍照时的影像。

- 内存状态

显示目前可用来储存相片的内存空间。

- 外屏预览

拍照时将外屏幕当作取景窗使用（打开手机翻盖后可用于自拍功能）。此外，在取景窗界面下，打开或关闭翻盖也可切换预览屏幕，但连拍不具有此项功能。

- 跳转到相册

进入到相册菜单中来处理相片。

3. 完成相机的相关设定后，按  键返回到取景窗界面，然后在取景窗内调整好拍摄物体的焦距，调整焦距时请留意手机背面的相机的镜头位置。在取景窗中，按上下导航键可调整对

比度，按左右导航键可调整亮度。

4. 按  键或  键即按下相机的快门拍下物体，拍摄的照片随即显示在手机屏幕上。

5. 为了方便您的操作，按  键 [保存] 或按  键即可将相片储存到相册菜单中，若不满意拍出的相片，按  键 [返回] 可重新拍照。若选择外屏预览，拍摄的照片将直接自动保存。

6. 按  键 [选项] 选择 **跳转到相册**，您可进入到相册菜单中来处理该相片。

进入相册界面后，界面左方即显示最近储存的照片缩图，界面顶部显示目前选中的照片名称，每张照片缩图右方则显示该照片的拍摄日期、照片尺寸和所占内存大小。

选择所需的照片缩图后，您可以按  键显示全屏照片，按上下导航键显示上一张或下一张照片；按  键 [选项] 可使用下列选项来进行操作：

- 传送相片

通过MMS信息发送照片给他人。

- 红外线传送