

-修改密码

• PIN1密码

更改前必须先开启PIN1密码。然后按 OK 键进入，请先输入旧密码，然后输入新的密码两次，按 OK 键即可。

• PIN2密码

更改PIN2密码，更改方式同更改PIN1密码。

• 手机锁定

更改手机密码。更改方式同更改PIN1密码（手机原始密码1234）。

• SIM卡锁定

更改SIM卡锁定密码。更改方式同更改PIN1密码（SIM卡原始锁定密码1234）。

• 屏幕锁定

更改屏幕锁定功能密码。更改方式同更改PIN1密码（屏幕原始锁定密码1234）。

语言

您可以选择屏幕显示时所使用的语言。

输入法

您可以选择开启信息或电话本等输入资料的编辑界面时，自动出现的预设输入法。

通话群组

-通话群组

此功能可让您建立一封闭的用户群组，封闭用户组的成员之间可以相互来电，但除非经过特殊设定无法与用户组以外的人通话。此服务需网络运营公司支持，详情请与网络运营商联系。

-群组外通话

当启动通话群组时，打开群组外通话设定将允许使用者拨打设定群组外的通话，但来电仍只限定在群组内的通话。

翻盖功能

启动或关闭翻盖功能。

恢复原厂设定

将所有的手机设定恢复为原厂设定。

互联网

WAP浏览器

无线应用协议WAP是基于INTERNET标准的全球无线协议规范，它主要包括通信协议和构造语言。WAP只需要移动电话和WAP代理服务器支持，因而可以广泛地应用于GSM、CDMA、TDMA、3G等多种移动网络，具有很强的移植性和灵活性。要使手机上网，您需进行相关的设定。若需获得此项服务，请与您的网络运营公司联系。

开启浏览器

启动浏览器上网至主页。

您连接的网际网络服务会决定屏幕上所显示的配置方式与资讯，根据不同情况，浏览网际网络的实际操作方式会有所不同。

您可依照屏幕下方的按键指令按 F 键和 M 键进行网页上的操作，按上下导航键滚动网页。按 OK 键即可开启浏览器选单进行以下选项的操作：

-后退

返回到前一个网页。

-主页

回到主页。

-退出

关闭浏览器，并回到待机界面。

-收件箱

手机收到仅能使用WAP浏览器阅读的信息时，您可进入此WAP收件箱读取信息。

-书签

您可以开启书签清单来选择网页书签。

• 查看

查看目前的书签与书签资料夹有哪些。滚动至所需的书签或资料夹后可进行：

1. 按 F 键 [转至] 连接至书签代表的网站，若选择的是书签资料夹，则从资料夹里选择所需书签后，再按 F 键 [转至]。
2. 按 M 键 [菜单] 后可选择以下选项：
 - 详情：显示书签标题与网址（URL）。
 - 删除：删除书签或书签资料夹。
 - 新书签：新增书签。