




- **新文件夹**：新增书签文件夹。
- **移到文件夹**：将书签移到指定文件夹。
- **删除全部**：删除所有书签和书签文件夹。
- **热键**：为书签设定某数字键为热键，设定完成后，您在此热键选单上，直接按该数字键就可以直接连接到该书签的网站。
- **标记站点**
将目前的网站或网页加到您的书签清单。
- **转至URL**
输入您想要浏览的网址，输入网址后按  键 [转至] 之后就会连接到该网址。
- **保存内容**
当您浏览网页时发现网页中含有可以下载的图形时，您可以进入此选项将图形保存到您的手机里，以备以后编辑信息或设定待机界面桌布时使用。
- **重新载入**
重新载入目前的网页。
- **设置**
您可以选择以下选项进行设置，关于设置的详

细信息，请与您的网络运营公司联系。

- **主页**
显示指定主页。您可按  键后对首页网址进行编辑并保存。
- **滚动模式**
您可以选择两种滚动模式：块（屏幕上符合一行的许多词汇将以数秒钟的间隔一行接一行地显示）、平滑（文字内容会在屏幕上平顺地滚动）。
您也可依需要设置滚动速度为：快、中、慢。
- **HTTP发送推荐网站**
该选项决定浏览器是否会发送HTTP推荐网站标题。
- **按键超时**
可设定在文字输入的过程中，光标前进到下一个输入位置之前所等候的时间的快慢。只要在设定时间内重复按同一个按键，便可依序显示同一个按键所能输入的所有字母。
可供选择有：快、中、慢、关。
- **回路提示**

- 是一个会在每一次拨打电话数据电话之前所显示的信息。您可以选择开启或关闭此选项。
- **安全性**
 - **安全性提示**：在离开安全性保护区域之前所显示的讯息。
您可以选择开启或关闭此选项。
 - **当前证书**：显示当前使用的数位签名的相关资讯。
 - **CA证书**：显示内建的数位签名的相关资讯。
 - **验证**：您可选择开启或关闭此选项，如果您选择开启，则当您进入同一个需要输入帐号和密码的网站时无需再输入您的帐号和密码。
 - **高级**
 - **重新启动浏览器**：重新启动浏览器，并自动回到指定的首页。
 - **下载**：是否禁止下载图像/背景声音/对象。
 - **查看标题区**：您可选择是否显示标题，以及标题是否自动换行。
 - **关于...**：有关浏览器版本的相关资讯。

WAP信息

启动浏览器进入WAP收件箱读取短信。若有WAP短信，在待机屏幕上方会有相应的图标()指示。

输入网址

启动浏览器连接到您输入的网址。

返回浏览器

回到您上次浏览的网页。

删除暂存资料

删除浏览器暂时储存在内存中的网页内容。

浏览器设定

此选项可进行浏览器设定，然后您可选择其中一个上网。本手机提供以下四个特定网址：
 移动冲浪(<http://wap.ehoo.cn>)，此项为一键上网默认网址；
 彩信乐园(<http://wap.ehoo.cn/mms>)；
 中国移动MMS(<http://mmsc.monternet.com>)；
 中国移动WAP(<http://wap.monternet.com>)，此项为移动梦网网址。