

信息和有效时长等选项进行选择。

储存： 储存此信息。

收件箱

在此项下可存放所有已读或未读的多媒体信息或短信，未读信息显示粗体，已读信息显示正常。不同的信息会以不同的图标表示。

 多媒体信息图标。

 短信图标。

当有新信息时，手机会发出信息提示音，并有相应的文字提示。此时按  键阅读此条新信息，若按  键取消阅读，则短信息图标  会在待机屏幕上方出现以提示您有未读信息。您也可直接按  键或进入收件箱功能读取。

一多媒体信息

进入已收信息列表界面后，用上/下导航键选择一条多媒体信息，按  键可选择以下选项：

显现： 此项可让您浏览该信息的详细内容。

此时按  键可对该信息进行以下操作：

- **回复：** 可让您直接给发件人回复信息。

- **转发：** 将收到的信息转发给第三方。
- **重新开始：** 再次浏览该信息的详细内容。
- **转至*：** 如果是多页多媒体信息，可以转到其他页面。
- **详情：** 查看该信息的主题、发件人等。
- **回电：** 您可直接拨叫该号码。
- **删除：** 删除该条信息。
- **解开*：** 分离出收到的图片、声音等（当信息中有图片或声音时有此选项）。
- **帮助：** 查看帮助文件。

回复*： 可让您回复接收的信息（未读信息无此选项）。

转发*： 将收到的信息转发给第三方（未读信息无此选项）。

详情： 查看该信息的主题、发件人等。

删除： 可删除选中的一条信息。

删除已读消息： 删除已读取的信息。

删除全部： 删除收件箱中的全部信息。

回电： 可让您呼叫该号码。

一短信息

进入已收信息列表界面后，用上/下导航键选择一短信，按  键选择以下选项：

阅读： 让您浏览该短信的详细内容。

此时按  键可对该短信进行以下操作：

- **回复：** 可让您回复接收的短信。
- **回复在原信息：** 附带原信息回复接收的短信。
- **转发：** 将收到的信息转发给第三方。
- **呼叫：** 您可直接拨叫该号码。
- **详情：** 查看信息的主题，收到时间的具体内容。
- **删除：** 删除该条短信息。
- **启动静音：** 关闭编辑界面的按键音。
- **解开*：** 可让您分离出该信息中的电话号码。
- **帮助：** 查看帮助文件。

回复*： 可让您回复接收的短信（未读信息无此选项）。

转发*： 将收到的短信转发给第三方（未读信息无此选项）。

详情： 查看信息的主题，收到时间的具体内容。

删除： 可删除选中的一条短信息。

删除已读信息： 删除已经读取的短信息。

删除全部： 删除收件箱中的全部短信。

回电： 您可直接拨叫该号码。

发件箱

该菜单存放未发送成功的信息，您可以再次进行发送。

一多媒体信息

进入信息列表界面后，用上/下导航键选择一条多媒体信息，按  键可选择以下选项：

显现： 此选项可让您浏览该信息的详细内容。

此时按  键可对该信息进行以下操作：

- **重新开始：** 再次浏览该信息的详细内容。
- **更改：** 重新编辑多媒体信息。
- **详情：** 查看该信息的主题、发件人等。
- **删除：** 删除该条信息。
- **解开*：** 分离出该信息中的图片、声音等（当信息中有图片或声音时有此选项）。
- **发送：** 发送该信息。