

声音

按  键进入声音列表，选择文件夹图标后再按  键可进行以下操作：

新声音：录制新的声音。

删除全部：删除所有的声音文件。

内存：查看声音文件占用的内存和手机总可用空间。

按上/下导航键在声音列表中选择声音，按  键直接查看声音，也可按  键进行以下操作：

接听：播放此声音。

发送方式：您可将选定的声音通过多媒体信息、红外线和蓝牙发送给他人。

加入名单：将选中的声音加入到电话本联系人中，作为来电铃声使用。

铃音：此项您可以把选定的声音设置为呼叫、告警、信息、传真的提示音。

更改名称：此项您可以更改声音的名称。

删除：删除选定的声音文件。

新声音：录制新的声音。

详情：可查看此声音文件大小及下载日期等。

复制到文件夹*：可将选定的声音文件复制到存储卡中。（只有插入存储卡后才显示此项）

移动到文件夹*：可将选定的声音文件移动到存储卡中。（只有插入存储卡后才显示此项）

内存：可查看此声音文件占用的内存和手机总的可用空间。

影片

拍摄的影片保存在影片中。

按  键进入影片列表，选择文件夹图标后再按  键可进行以下操作：

新录像：录制新的录像。

删除全部：删除所有的录像文件。

内存：查看影片文件占用的内存和手机总可用空间。

按上/下导航键在影片列表中选择影片，按  键直接查看影片，查看影片时，按左右导航键可进行全屏播放，也可按  键进行以下操作：
播放：播放录像。

发送方式：可把此影片通过多媒体信息，红外

线和蓝牙发送给他人。

更改名称：重新编辑影片名称。

删除：删除选定的录像。

新录像：录制新的录像。

详情：可查看此录像大小及下载日期等。

复制到文件夹*：可将选定的录像复制到存储卡中。（只有插入存储卡后才显示此项）

移动到文件夹*：可将选定的录像移动到存储卡。（只有插入存储卡后才显示此项）

内存：可查看此录像占用的内存和手机总的可用空间。

按左/右导航键将界面切换至我的microSD™卡：

我的microSD™卡

您可以根据您的需要选用各种microSD™卡，手机中插入存储卡后，您可以看见卡中的内容，并且可以把卡中的信息复制到手机中。

内存

进入多媒体功能界面后，按  键选择此项，您可以查看多媒体信息、电话本、影片、图像、声音、日志、JAVA及我的microSD™卡的储存情况，即显示各项占手机总可用容量的百分比。