

• 时区

您可根据格林尼治时间来设定您所在地的时区。

• 夏季时间

若您需要，在此项您可进行以下设定：夏季时间1h(在北京时间基础上推迟1小时)、夏季时间2h(在北京时间基础上推迟2小时)、冬季时间(恢复到北京时间)。

显示

— 背景图案

在此项下您可选择不同的待机墙纸。

— 主题

在此项下您可选择3种不同菜单界面。

— 屏幕保护

在此项下您可选择不同的手机屏幕保护。

— 运营商名称

在此项下您可开启或者关闭待机界面运营商名称的显示。

— 省电模式

• 保护图形

在此项下您可选择解锁键盘功能，您的手机键盘将不再自动上锁。同时您也可以选择完全和局部保护图形模式，并可对所选模式进行延时设置，设置后，手机键盘将在设定时间到达后自动上锁，如果开启了屏保功能，则需在屏保演示完后才能自动上锁，此时您可以按  键和  键进行解锁。

• 背景光

在此项下您可选择完全背景光或只有屏幕，选择前者按键灯会亮，选择后者按键灯不亮，确认后可选择背景灯自动关闭的时间：5秒、10秒、15秒、20秒或25秒。

• 帮助

查看帮助文件。

— 电话本

• 联系人清单

在此项下您可选择电话本中联系人清单的显示方式：SIM卡和电话、SIM卡、电话。

呼叫

— 呼叫转移

该功能允许将打至您手机的电话转移至您的语音信箱或您指定的另一个电话号码。该功能需网络支持，详情请与网络运营公司联系。

• 无条件转移

转移所有语音来电至您设定的电话号码或语音信箱。

• 所有条件转移

当手机处于忙线中，无法应答，收不到信号时将来电转移至您设定的电话号码或语音信箱。

• 取消语音转移

将所有语音呼叫转移取消。

• 忙线中

当通话忙线中转移来电至您设定的电话号码或语音信箱。

• 无法应答

无人接听时转移来电至您设定的电话号码或语音信箱。

• 收不到讯号

当您的手机已关机或不在网络服务区内时，转移来电至您设定的电话号码或语音信箱。

• 数据

只转移数据来电。

• 传真

只转移传真资料。

选择完以上项目后，您可选择以下子项目：

接至语音信箱：转移至语音信箱（数据和传真转移无此选项）。

接至电话号码：转移至其它的号码。

关闭：关闭此项转移。

状态：查询此功能的当前状态（所有条件转移无此选项）。

! 呼叫转移功能一次只能设置一种转移类型，若想设置其他类型的转移，必须先关闭原来的设置。