

一 查阅通话记录

选用此功能，会显示最近拨出/已接/未接的通话记录，屏幕左上方显示该记录类型，如表示拨出；表示已接；表示未接或拒接，屏幕右上方显示该记录的通话时间长度。用上/下导航键选择您所需要的电话号码，选中后按键直接呼叫该号码，按键对该号码进行存储、发送信息、删除、全部删除、加入名单操作。

一 计量表

• 费用（需网络支持）

通话计数器：您可查询最近一次拨出和总拨出的通话话费。

删除计费：用来删除计费。此功能需输入PIN2码。

• 通话时间

计量表：查询最近一次拨出和所有拨出的通话时间。

删除时长：删除最后一次和全部通话时间。

显示时长：启动或关闭在通话过程中显示的

通话时间。

• GPRS计数器

在此项下可查询最近一次和所有连接的访问量。您也可删除所有的访问量。

一 传送号码

此功能需网络支持。

• 匿名模式

在此项下您选择在打电话给对方时，您的电话号码不会在对方手机上显示。

• 本机号码

正在拨出呼叫：该菜单查看您的号码是否在对方电话上出现。

正在接收呼叫：使用此菜单，当您将来电转移到另外一个号码上去时，您可以使该号码不在主叫者的电话上显示。

• 对方号码

正在拨出呼叫：该菜单使您了解将您的电话转移到对方指定的电话号码。该功能只有当对方关闭正在拨出呼叫功能时才有效。

正在接收呼叫：启动该功能，可使来电在您

手机上显示主叫号码。该功能只有在主叫者取消了正在接收呼叫功能时才有效。

一 呼叫等待

当您在通话时，如果功能开启，则您收到第二个电话时，则来电号码及呼叫等待信息将显示。在此您可以选择启动、关闭或查询该功能的状态。

若网络允许您还可以启动呼叫保持、多方通话等功能。

一 自动重拨

您的手机会自动重拨您拨出但未接通的电话。在此项下您可选择规律性重拨、选择性重拨或关闭等选项。

一 黑名单

开启自动重拨功能后，对一个号码连续自动重拨失败10次后，则该号码自动被列入此黑名单中，若需恢复该号码的自动重拨功能，则需在黑名单中将该号码删除。

一 语音信箱号码

您可对语音信箱号码进行设置。

语音信箱是一项网络功能，若网络支持，来电者可以在语音信箱中留言，以便您以后接听。您可从网络运营公司获得语音信箱号码，详情请与网络运营公司联系。

一 帮助

查看帮助文件。

网络设定

一 搜寻网络

在此项下您可选择自动选择和手动选择来搜寻网络。

一 网络清单

将存于SIM卡的优先网络列出清单。如果未列出网络清单，请输入国家代码和网络代码（查询SIM卡的情况）。用上/下导航键在清单中选择，按键确认。