


开始前的准备

安装SIM卡

- 请将SIM卡放置于孩童无法触及的地方。
- 任何擦伤与弯折都可能轻易损坏SIM卡。因此当插入、取出与保存SIM卡时，请格外小心。
- 在取出SIM卡之前，请确定手机电源已经关闭，再取出电池。


将手机翻至背面，找到SIM卡槽的位置，将SIM卡固定片沿箭头所示方向打开，然后将SIM卡完全滑入插槽中。

在安装SIM卡时，请确定SIM卡金属接触片向下，并注意切角方向。




安装电池

将电池底端放入手机后壳凹槽内，然后将电池顶部压入手机直到听到卡挞声。



取出电池


向上移动电池扣并按住，然后向上取出电池。



- 取下电池后，则所有储存于SIM卡和手机中的设置或资料可能会丢失。

电池充电

将充电器的一端充电插头插入位于手机底端的充电接口，再将另一端插入电源插座，若手机开机，屏幕左上方的电池强度图标条纹滚动，表示充电已开始进行，当条纹充满整个图标并停止滚动，表示电池充电已完成；若手机关机充电，则屏幕上将出现一个大的充电标识。充电完成后按充电器两侧的按钮拔出插头。



- 当电量不足时，手机屏幕显示警告信息。电量过低时，手机将自动关机。请勿长时间使电池处于电量不足状态，否则会有损电池质量和寿命。
- 为确保手机正常工作，请务必使用指定充电器。
- 在充电过程中，请勿直接取下电池板。