

安全密码

—PIN码

这是您的SIM卡的个人识别码，PIN码通常与SIM卡一起由运营公司提供。

如果您连续三次输入错误的PIN码，SIM卡将被锁定，需输入PUK码进行解锁，详情请与运营公司联系以获得解锁。

—PIN2码

PIN2码随某些SIM卡一起提供，如果网络运营公司向您提供此号码，是为进入某些功能（如计价单位、使用固定拨号等）时要求输入的。如果您连续三次输入错误的PIN2码，同样需输入PUK2码进行解锁，详情请与网络运营公司联系。

—PUK码

更改锁定的PIN码需要PUK码即私人解锁密码。PUK码与SIM卡一起提供。否则，请与您的服务提供商联系以索取密码。如果您丢失此密码，请同样与您的服务提供商联系。

—手机密码

手机密码可防止他人在未经授权的情况下使用您的手机(原始手机密码为1122)。

为确保您个人信息安全，请及时修改原始手机密码。

常用功能说明

开 机

1. 长按  键开启您的手机，背景灯亮，屏幕显示开机动画。
2. 如果SIM卡未装或接触不好，屏幕将显示警告界面，长按  键选择关机，请您重新安装，并确定SIM卡安装正确。
3. 若设置了手机锁密码，手机将提示您输入手机锁密码进行解锁。
4. 若手机内的SIM卡正被PIN码保护，手机将提示您输入PIN码，输入正确的PIN码后按  键确认。
5. 若手机内的SIM卡被锁上，将提示要求输入PUK码。
6. 手机开启后，将自动搜索网络。



若手机搜索到授权网络，在屏幕上会显示出网络名称和信号强度；若搜索不到授权网络，手机只能使用一些紧急呼叫或其他非通讯功能。

拨打国内电话

待机状态下，按对应的数字键输入要拨打的电话号码，包括必要的区号，按  键删除错误的输入，输入完成后按  键呼叫该号码，拨号时屏幕显示拨打动画，被呼叫方接听电话后，屏幕显示通话状态信息。

拒接来电

当您有来电时，按  键或按  键可以拒接来电。

接听电话

当您有来电时，手机会发出相应的提示（如振动、响铃等），若网络支持，手机屏幕会显示来电者的姓名或号码（取决于您的电话本有无此来电者信息），您可以按  键或  键接听；如果耳机已经插上，您还可以使用耳机上的按键接听电话；如果您不方便按键，可以设