

键即可呼叫该号码。

利用电话本拨号

进入电话本功能后，用上下导航键找到要呼叫的联系人，然后直接按  键即可拨出该号码。

拒接来电

当您有来电时，按  键、合上翻盖或按  键可拒接来电。

接听电话

当您有来电时，手机会发出相应的提示（如振动、响铃等），若网络支持，手机屏幕会显示来电者的姓名或号码，此时您有以下两种方式接听电话：

1. 若手机翻盖是关闭的，直接打开翻盖即可通话（您需在通话设置菜单下的翻盖接听中设置“开启”）。
2. 若手机翻盖是打开的，请按  键或按  键接听。

调整通话音量

您可通过菜单来调整音量，也可在通话中按手机左侧的上/下侧键调整听筒音量。

结束通话

通话完毕后，按  键或直接合上翻盖即可结束通话。若拨出电话后想取消，同样按  键或合上翻盖即可。

紧急服务

无需SIM卡，您可直接拨打紧急服务电话。不同的网络使用不同的紧急号码，详情请向网络运营公司查询。

拨打国际电话

要打国际电话，请先长按数字键  键以显示“+”号（+号代表国际拨接前码），然后输入国家代码、区域代码及电话号码，按  键即可拨打该号码。

分机速拨

在输入电话号码后，若要输入分机号码，请长按  键，显示屏上出现“P”后请输入您的分机号码。

关机

在开机状态下，长按  键后，屏幕显示“确认关机吗？”的提示，按  键选择“是”，您将关闭您的手机。