

司，具体操作见《神州
音话服务手册》，此功
能需网络运营公司支持。
用户在使用过程中，发
现神州音话中有关功能
不能正常运行时，请立
即与网络运营公司联系。
因网络运营公司未提供
相关服务导致用户不能
使用各项功能，本公司不承担任何责任。
在信息菜单列表界面，选择此项后，按  键
进入神州音话功能。



写信息
在信息菜单列表界面，
选择写信息，您可使用
此功能编写新的信息。




按  键进入信息类型
选择界面，您可选择短
信或彩信。

一短信

选择短信菜单，按  键
进入编辑短信界面，
您可使用  键选择各
种输入法输入您要发送
的短信内容，编辑完毕
后，按  键确定，进
入编辑号码界面。

您有两种方法输入电话
号码：

1. 直接按  键选择查
找进入电话本，用导航
键查找您要的电话号码。




2. 按  键可进行以下
操作：

- 输入号码
直接按数字键输入电
话号码。
- 添加电话
进入电话本查找电话
号码。
- 保存
将该短信保存至草稿箱，同时编辑短信完毕，
手机将返回写信息界面。

若您只将短信发至一人，按  键即可发送短
信，屏幕将提示发送信息。若发送成功，屏幕
显示发送成功提示；若发送失败将退回至编辑
界面，您可重新发送该条短信。

若将短信发至多人，按  键可进行以下操作：

- 输入号码
按数字键输入下一个电话号码。
- 编辑号码
对所选号码修改或重新编辑。



- 添加电话
进入电话本查找下一个电话号码。
- 删除
删除当前号码。
- 清空
清空所有电话号码。
- 保存
将该短信保存至草稿箱，同时编辑短信完毕，
手机将返回写信息界面。

一彩信

选择彩信菜单，按  键
进入MMS编辑界面。
在此功能中您可以编辑
新的彩信内容，包括主
题、文本、音乐和图像。
您可按上下导航键进行
选择。

