

小区广播

显示您所收到的小区广播信息。按 $\leftarrow$ 键可阅读该信息详细信息。

语音信箱

当您不能接听电话时，自动将来电转接到语音信箱号码，让对方给您留言，留言保存在服务网络的语音信箱系统中。事后您可进入语音信箱来听取留言。此功能需网络支持，并需申请开通此项服务，详情请与网络运营公司联系。语音信箱号码请在信息的信息设置的语音信箱号码中进行设置，具体操作请参考语音信箱号码设置。若已设置语音信箱号码，则选择此项后即可连接语音信箱。



通话记录

通话记录

此功能可以让您查看最近的未接来电、已接来电、已拨电话、拒接来电和通话计时等记录。在待机界面，按 $\leftarrow$ 菜单键，然后按导航键选择通话记录，最后按 $\leftarrow$ 选择进入通话记录。



未接来电

显示您最近未接的电话列表。

按 $\leftarrow$ 可直接呼叫该电话号码。

按 $\odot$ 键可进行全部删除未接来电记录操作。



对显示的电话列表，按 $\leftarrow$ 键可阅读查看该记录详细内容。

按 $\leftarrow$ 键可拨叫该号码。



按 $\odot$ 键可进行以下操作：

一保存记录

可将该条记录的电话号码保存至电话本中。

一删除记录

可删除该条记录。

一发短信息

可直接给该电话号码发送信息。

