

3.选择分类,按 $\hookrightarrow$ 键进入选择分类界面,您可以选择分类群组类型,本手机默认的分类为未分类。

4.选择铃声(若您选择的分类群组为SIM卡则此项为默认),按 $\hookrightarrow$

键进入铃声选择界面,在此您可对存储在本机中的电话设置不同的铃声。

5.选择手机栏,按 $\hookrightarrow$ 键进入手机的输入界面,在此您可以存储所需的手机号码。

6.选择座机栏(SIM卡群组无此项),按 $\hookrightarrow$ 键进入座机的输入界面,在此您可以存储所需的座机号码。

7.选择E-mail地址栏(SIM卡群组无此项):在此您可以输入相应的E-mail地址。

以上所需各栏设置完成后,先按 $\odot$ 键,再按 $\hookrightarrow$ 键确定即可保存所有操作。



删除记录

在电话本功能界面,选择删除记录,显示删除记录的操作功能界面,在此您可选择删除SIM卡或手机中全部记录,选择后手机将提示您是否删除所有SIM卡或手机中的全部记录,按 $\hookrightarrow$ 键选择“是”则删除,按 $\hookrightarrow$ 键选择“否”则返回原界面。

复制

选择此项后,您可将全部存储的记录从SIM卡复制到本机或从本机复制到SIM卡中。

拒接清单

显示目前本机拒接的电话号码清单。

按 $\hookrightarrow$ 键可以继续添加新的拒接电话。

按 $\odot$ 键,则可选择删除某一个或全部拒接电话。



群组管理

在电话本功能界面,选择群组管理,进入群组管理界面。在此您可对电话本记录进行归类,形成电话群组便于查找。按 $\odot$ 键您可进行:

一添加群组

增加新的分类,按 $\hookrightarrow$ 键选择新增,输入新的分类名称后,按 $\hookrightarrow$ 键该分类即被增加。

一重命名群组

重新对某一群组进行命名;

一删除群组

删除已选中的分类及该分类中的所有联系人;只有用户自己增加的分类才可以被删除或编辑,默认的系统群组不可删除或编辑。



在群组管理界面,按 $\hookrightarrow$ 键可查看该群组中所有联系人信息,再按 $\hookrightarrow$ 键可查看某一联系人详细信息,按 $\odot$ 键可进行添加、删除和清空成员等操作,在非SIM卡群组中的成员还可进行任意改变所在组(除SIM卡组)的操作。

本机号码

按 $\hookrightarrow$ 键可进入本机号码界面,显示装入本机SIM卡的号码和机主的姓名(若原来未编辑,则显示为无)。

您也可以按 $\odot$ 键对记录进行增加、编辑、删除操作。

容量状态

您可以查看本手机SIM卡和手机上电话号码的存储情况。

