

读该条日程表。

按  键可进行：

新建事件：建立新的日程表。

编辑事件：编辑修改该日程表。

删除事件：删除该日程表。

删该日全部：删除该日的所有日程表。

一本周事件

显示本周的日程安排，即本周每天日程安排的个数。



按  键可进行：

新建事件：建立新的日程表。

删该日事件：删除该日的所有日程表。


删本周事件：删除本周的所有日程表。

按上下导航键选择日期，按  键阅读该日的日程表。具体选项和操作请参考本日事件。

一分类查看

您可根据日程表的提醒方式进行查看：一次提醒、每天提醒、每周提醒、每月提醒和每年提醒。

具体选项和操作请参考本日事件。



一查看全部

显示所有的日程安排列表。


具体选项和操作请参考本日事件。

一删除全部

删除所有的日程安排列表。

秒表


选择秒表功能后，屏幕即显示秒表计时的状态，按  键可添加计时记录，按  键可查看记录列表，此时按  键删除当前一条记录，按  键退出秒表功能，退出秒表功能后计时记录将自动删除。



录音机

一新录音

本手机具有强大的录音功能。按  键开始录音，再按该键，则将录音保存到我的收藏。



一我的录音

显示所有录音列表。

按  键播放录音。按

 键可进行：

删除：删除当前记录；

删除全部：删除所有的记录。



单位转换

进入该功能状态下，按键可以切换单位制式。按上下导航键可在当前单位和转换单位之间切换，按左右导航键选择需要的单位。

按数字键输入数字，按

 键输入小数点，手机即时显示转换后的值。

按  键删除最后一次输入的数字或符号。

按  键退出单位转换功能。

