

泡泡龙

在游戏菜单选择此游戏后进入下列选项：

—新游戏

在默认状态下，开始玩新游戏。

—难度选择

选择游戏难度等级。其中分了初级、高级、专家级三个等级。

—最高分

查看所有玩家中所得的最好成绩。

—帮助

显示该游戏的游戏规则。

玩游戏时的按键控制：

左右导航键控制发射的方向；按  键发射泡泡；按  键暂停；按  键在游戏结束前离开。



潜艇大战

在游戏菜单选择此游戏后进入下列选项：

—新游戏

在默认状态下，开始玩新游戏。

—最高分

查看所有玩家中所得的最好成绩。

—帮助

显示该游戏的游戏规则。

玩游戏时的按键控制：

左右导航键移动船的方向；

按  键发射炸弹；

按  键暂停；

按  键在游戏结束前离开。



贪吃蛇

在游戏菜单选择此游戏后进入下列选项：

—新游戏

在默认状态下，开始玩新游戏。

—难度选择

选择游戏难度等级。

一共有9关，按数字键直接选关，按  键完成设置。

—最高分

查看所有玩家中所得的最好成绩。

—帮助

显示该游戏的游戏规则。

玩游戏时的按键控制：

导航键控制方块的上下左右移动；

按  键暂停；按  键在游戏结束前离开。

