

接听电话

您有来电时，话机发出响铃(或振动、静音)。若网络支持，屏幕上显示来电者的姓名和号码(当通讯录中有号码对应的联系人信息时，显示姓名)。

有电话呼入时，屏幕显示如右图。

1.在翻盖打开状态下：

点击“接听”按钮或按机身上的  键来接听电话。

2.在翻盖关闭状态下：

有电话呼入时，若设置翻盖接听开启(请参见第42页“翻盖接听”的内容)，打开翻盖即可接听电话；若翻盖接听关闭，此时您需打开翻盖，按1所述方法接听电话。

3.若您事先已插入耳机，您可按耳机上的控制按钮来接听来电(与翻盖无关)。



拒接电话

1.在翻盖打开状态下：

点击“置忙音”按钮来挂断电话，并向对方发出忙音。

点击“拒绝”按钮或按  键直接挂断电话。

2.在翻盖关闭状态下：

长按  键来挂断电话。

来电号码作为未接电话存入通话记录中。


结束通话

1.通话完毕后，点击“挂断”按钮或按  键来挂断电话。

2.若设置合盖挂机开启(请参见第43页“合盖挂机”内容)，合上翻盖即可挂断电话。

3.若您事先已插入耳机，您可按耳机上的控制按钮来挂断电话。

注意：正在呼入或呼出电话时，请不要插拔耳机。



紧急服务

无需SIM卡，您可以直接拨打紧急服务电话。不同的网络可能使用不同的紧急号码，详情请向网络运营公司查询。

拨打国际电话

加拨00，再拨所在方的国家代码和区号，然后直接拨打电话号码。

调整音量

在通话过程中，您可按话机左侧的上/下侧键来调整通话音量。

呼叫等待

当您在通话时，有另一个电话打入进来，此时屏幕上会出现以下选项来处理打入的电话(需把呼叫等待功能设置为启动状态)：



1.点击“接听”按钮，话机将保持目前的电话并接通上打入的电话。如右图所示。



2.此时若想接听第三方通话或拨出另一个电话，则屏幕提示“已无通话线路，接听失败或无法建立呼叫”。

3.点击“选项”按钮，上弹出一功能列表，如右图所示，您可进行如下操作：

-通讯录

可进入通讯录屏幕查看所需的资料。

-通话记录

可进入通话记录屏幕查看所需的资料。

