

一、通话切换

当前通话被保持，刚才被保持的通话成为激活通话(如下图)；您可轮流和两个通话中的任何一方通话。但在同一时刻，只有一方能够听到您的讲话，被保持的一方无法听到您的讲话。



一、挂断保持


挂断正在保持的电话，继续正在通话的电话。

一、挂断激活

挂断正在通话的电话并接通保持中的电话。

通话过程中的功能

1. 在通话过程中，还想拨出另一个电话，可点击“拨号”按钮进入话机的拨号屏幕，拨打另一号码。
2. 若接通第二个电话，则两个电话之间可互相切换，具体操作同“呼叫等待”功能中的通话切换。
3. 若已建立的通话处于保持状态，选择启动通话来恢复保持中的电话。
4. 在输入电话号码后，如需拨打分机，您可直接点击“拨号”按钮，进入拨号屏幕输入分机号码即可。



通讯录

此项功能用来记录与您进行通信的联系人的各种信息，包括姓名、联系号码和E-mail。输入了联系人的信息后，就能够方便地利用这些信息打电话和发送短信息。

在主屏幕2中点击  图标，进入通讯录屏幕，将显示出全部联系人列表屏幕。

查看和修改联系人

1. 在通讯录屏幕点击“分类”后的组别选择下拉框，选择该联系人

所属的类别，本话机中提供了如下一些基本的分类(您也可建立自己的分类，更加方便、更加个性化的管理您的联系人资料，请参见第23页中的“分类管理”)：



全部联系人：列出本话机所有类型的联系人。

SIM卡：列出保存在SIM卡上的联系人。SIM卡中可保存资料的种类和数量取决于SIM卡的种类和服务。

机主信息：列出您自己的资料。

拒接电话：列出拒接电话的联系人。

未分类：列出暂时无法归类的联系人，这是添加新联系人时话机默认的组别。

本机电话：列出保存在话机中的全部联系人。不同的组别分别以不同的图标表示。

2. 如果该组别中储存的资料很多，则可用右侧的滚动条翻动屏幕，点击要查看的联系人，进入查看该联系人的详细信息屏幕。

