

目 录

目录..... 1

前言..... 4

安全注意事项..... 5

外观示意图..... 6

开始前的准备..... 7

 安装SIM卡..... 7

 安装电池..... 7

 取出电池..... 8

 电池充电..... 8

 访问密码..... 9

 开启/关闭系统..... 9

 开/关手机..... 9

 开/关显示屏..... 10

主界面介绍..... 11

输入法..... 13

 手写输入法..... 13

 拼音输入法..... 13

 数字输入法..... 14

 符号输入法..... 14

 英文输入法..... 14

e讯无限..... 15

彩信..... 16

 写信息..... 16

 接收新彩信..... 19

 收件箱..... 20

 发件箱..... 21

 草稿箱..... 21

 收藏夹..... 22

 垃圾箱..... 22

 连接..... 23

目 录

参数..... 23

彩信乐园..... 24

电子邮件..... 25

 邮件预览..... 25

 用户设置..... 26

 写邮件..... 28

 进入邮箱..... 28

 地址簿..... 30

 使用说明..... 30

短消息..... 31

 收件箱..... 31

 SIM卡..... 33

 发件箱..... 34

 写信..... 34

 废件箱..... 35

 常用语..... 36

 设置..... 36

 草稿箱..... 36

手机..... 37

 基本功能说明..... 37

 菜单功能说明..... 38

 手机拨号..... 38

 通话记录..... 39

 手机设置..... 40

 呼叫转移..... 42

 呼叫限制..... 43

 保密设置..... 44

 拒接号码..... 44

 开/关手机..... 44

通讯录..... 45

 名片浏览..... 45

 名片添加..... 47

 名片查找..... 48

 分组管理..... 49

 数据复制..... 50

 备份/恢复..... 51