

## 手机

在主屏幕界面点击“手机”图标进入手机程序界面。



### 基本功能说明

#### 一拨打电话

##### 1. 直接拨号

在手机拨号界面，点击对应的“数字”按钮输入要拨打的电话号码，包括必要的区号，点击“退格”按钮删除错误的输入，完成后点击“呼叫”按钮即可呼叫该号码。

##### 2. 从通讯录中拨号

在通讯录中，浏览单个SIM卡条目或浏览其它分组的名片时，点击其中的电话号码可直接拨打电话。

##### 3. 从通话记录中拨号

在手机程序界面点击“通话记录”图标或在手机拨号界面点击“重拨”按钮都可进入通话记录界面，选择一电话号码后，点击“呼叫”按钮即可呼叫该号码。

#### 一接听/拒接来电

当您有来电时，话机发出响铃或振动。若网络支持，屏幕上显示来电者的姓名和号码(当通讯录中有号码对应的联系人姓名时，显示姓名)

##### 接听来电

您有以下两种方式接听电话：

1. 手机设置启用翻盖接听时，打开翻盖即可接听。

2. 手机设置禁用翻盖接听时，点击“接听”按钮即可接听。



#### 拒接电话

点击“置忙音”按钮，挂断电话，并向对方发出忙音。

点击“挂断”按钮或直接合上翻盖挂断电话。来电号码作为未接电话存入通话记录中。

#### 一紧急服务

无需SIM卡，您可以直接拨打紧急服务电话。不同的网络可能使用不同的紧急号码，详情请向网络运营公司查询。

#### 一拨打国际电话号码

先拨00，再拨所在方的国家代码和区号，然后直接拨打电话号码。

### 菜单功能说明

#### 手机拨号

在手机程序界面，点击“手机拨号”图标进入手机程序拨号界面，您也可在任何界面点按话机右侧下键或点按屏幕状态栏的图标进入手机程序拨号界面。



直接点击“数字”按钮输入号码，点击“退格”按钮删除错误的输入，电话号码输入完成后，点击“呼叫”按钮即可拨打电话，此时图标转为图标。您也可点击“电话本”按钮，进入电话本数据

