

✕ 放弃目前正在试图打开的网页。

🔄 刷新当前的网页。

🔖 把当前的网页地址收藏到网址簿中，您还可以直接进入网址簿中打开自己喜欢的网站。

🏠 退出移动冲浪界面。


2. 地址/状态栏：在地址显示区您可以输入WAP网址，点击后面的“GO”图标，移动冲浪便会根据网址向相应的服务器申请数据。屏幕显示提示界面，您可以点击“请按停止键中止”按钮中止当前的操作。

3. 浏览区：显示网页内容的显示区域。

4. 导航条：您可翻动导航条进行完整地阅读网页内容。

使用说明

详细说明了本功能的使用方法，若您在使用过程中遇到问题，可查阅此使用说明。



退出系统

退出移动冲浪并返回到主界面。

【移动冲浪】服务商：北京易讯无限信息技术有限公司（www.ehoo.cn）。

应用程序

在主屏幕界面点击“开始”，上拉式菜单中选择“应用程序”，出现下拉式菜单。在此菜单中，您可选择应用程序中的日程安排、记事本等一些常用功能。



播放器

选择“播放器”按钮，进入MIDI播放器界面，界面图标说明：

- 停止播放
- ▶ 开始播放
- ⏸ 暂停播放
- ⏮ 播放前一首
- ⏭ 播放后一首
- 🔊 调节音量




您可以选择播放列表中的乐曲名，点击 ▶ 图标开始播放被选中的乐曲，屏幕显示播放进程和播放时间。

点击左上角的图标，显示下拉菜单。

一文件选择

进入播放列表界面，显示可播放的乐曲，您可自由选择想要播放的乐曲，用 🎵 表示已选乐曲，点击“确定”按钮返回上一界面。



一控制

点击“控制”按钮，您可在拉出菜单中选择乐曲的播放动作，除暂停、停止等在播放器界面直接可操作的功能外，此菜单还增加了设置静音功能。