

- **稍后发送**：暂时保存您的多媒体信息在发件信箱中，稍后再发送。
- **发送**：立即发送当前编辑的多媒体信息。
- **发送全部**：当发件信箱还有其它信息时此菜单才能出现，可以发送全部待发信息。

—短信（SMS）

该选项可让您编辑各种文字信息，编辑完一条短信息后按  键可进行以下操作：

- **发送**：将该条短信发送到您指定的号码。
- **ABC**：在编辑信息时可以输入英文字母。
- **123**：在编辑信息时可以输入数字。
- **T9选项**：可选择有关T9的输入法。
- **发送选择**：此菜单只对本条短信进行设置：接收信息、回复信息、有效时长、信息格式。各选项详情请参考选项下的短信设置。
- **取消**：取消该条短信的编辑。
- **格式**：可将该短信文本进行字型、大小写和文字对齐方式的选择。
- **插入**：在编辑短信时可插入动画、图片、访问卡、旋律和符号。

- **储存**：将编辑好的短信储存到草稿中。

收件箱

在此项下可存放所有已读或未读的多媒体信息或短信。不同的信息会以不同的图标表示。

当有新信息时，手机会发出信息提示音，并有相应的文字提示。此时按  键阅读此条新信息，若按  键取消阅读，则短信息图标会在待机屏幕上出现以提示您有未读信息。您也可直接进入收件箱功能读取。

(一)进入已收信息列表界面后，用上/下导航键选择一条多媒体信息，按  键可选择以下选项：

- **显现**：此项可让您浏览该信息的详细内容。此时按  键可对该信息进行以下操作：
 - **重复开始**：再次浏览该信息的详细内容。
 - **详情**：查看该信息的主题、发件人等。
 - **回复**：可让您回复接收的信息。
 - **转发**：将收到的信息转发给第三方。
 - **回电**：您可直接拨叫该号码。
 - **删除**：删除该条信息。

- **解开**：分离出收到的图片、旋律等。
- **退出**：取消此次操作。
- **详情**：查看该信息的主题、发件人等。
- **回复**：可让您回复接收的信息。
- **转发**：将收到的信息转发给第三方。
- **删除**：可删除选中的一条信息。
- **删除已读消息**：删除已读取的信息。
- **删除全部**：删除收件箱中的全部信息。
- **回电**：可让您呼叫该号码。

(二)进入已收信息列表界面后，用上下导航键选择一短信，按  键可选择以下选项：

- **阅读**：此项可浏览该短信的详细内容。此时按  键可对该短信进行以下操作：
 - **呼叫**：可直接拨叫该号码。
 - **回复**：可让您回复接收的短信。
 - **回复在原信息**：附带原信息回复接收的短信。
 - **删除**：删除该条短信。
 - **取消**：取消此次操作。
 - **解开**：分离出收到的电话号码等信息。

- **回复**：可让您回复接收的短信。
- **转发**：将收到的短信转发给第三方。
- **删除**：可删除选中的一条短信。
- **删除已读消息**：删除已读取的信息。
- **删除全部**：删除收件箱中的全部信息。
- **回电**：可让您呼叫该号码。

发件信箱

在此项下可存放所有已发送的多媒体信息或短信。不同的信息会以不同的图标表示。

(一)进入已发送信息列表界面后，用上/下导航键选择一条多媒体信息，按  键可选择以下选项：

- **显现**：此选项可让您浏览该信息的详细内容。此时按  键可对该信息进行以下操作：
 - **重复开始**：再次浏览该信息的详细内容。
 - **详情**：查看该信息的主题，收件人等。
 - **更改**：重新编辑多媒体信息。
 - **删除**：删除该条信息。
 - **解开**：分离出该信息中的图片、声音等。
 - **退出**：取消此次操作。