

助手

此项用于管理一些日常使用工具：日志、提醒、计算器、汇率换算、闹钟、计时器和健康情报。

日志

此项用于将进行的旅游、会议、生日、约会等事件。

-日历菜单

• 添加事件

此项可以添加各种类别的新事件。选定事件类型(以约会为例)后按  键可进行以下操作：

- **题目：**可编辑新事件名。
- **描述：**此项可增加对事件的说明。
- **日期：**定义事件日期。
- **起始时间：**定义事件开始时间。
- **结束时间：**定义事件的结束时间。
- **闹钟：**设置好起始时间与日期后，闹钟功能可用（否则不能输入），可以设置事件开始时间前何时进行闹铃提醒：

在起始时间、无、5分钟之前、半小时之前、1小时之前、1天之前。

- **定期：**此项不一定所有事件都有，取决于您的事件类别。您可以选择您的事件的重复周期：无、每年、每月、每2个星期、每周、周末、工作日、每天。

- **储存：**保存事件。

• 清除

此项让您清除当前时间以前：一天、一星期或一个月的事件。

• 内存

此项让您查看多媒体信息、电话本、声音、图像和日志的储存情况，显示各项占手机总可用容量的百分比（近似值）。

• 删除全部

删除全部的事件。

• 类别

此项允许您查看事件类别及更改各类别的音调。类别有约会、会议、生日、事件、假日、旅游、未知。

-查阅本月

此项可让您在本月日历中查看您的事件。

按左右导航键可查看上一个月或下一个月的事件。

进入本月日历后，可查看本月全部的事件情况，按  键进入当前周，按左右导航键选中事件后，可进行如下操作：

• 查阅事件

可查阅该事件的详细信息。

• 修改事件

修改该事件的相关信息。

• 删除

删除该条事件。

-查阅本周

此项您可在本周图表中查看您的事件。

-查阅今天

此项可查看当前一天中的事件。您可添加新事件或在事件列表中选择事件进行删除、查阅、修改。

-查阅日期

此项可让您输入任意日期并可进行添加、查阅、修改和删除事件等操作。

提醒

此项用于将要处理的礼物、主意、呼叫、私人、工作、购物清单等任务。

用上/下导航键选择任务菜单，按  键可进行以下操作：

-新建任务

此项可以添加各种类别的新任务。选定事件类型后按  键可进行以下操作：

• 写

此项可以编辑带描述内容的任务。

- **题目：**可编辑新任务名。
- **描述：**此项可增加对任务的说明。
- **类别：**此项允许您选择任务类别：礼物、主意、呼叫、私人、工作、购物清单和无。
- **到期日/时间：**定义任务开始日期及时间。
- **闹钟：**设置好到期时间与日期后闹钟功能