

可用(否则不能输入)，可以设置任务到前何时进行闹铃提醒：在到期时间、无、5分钟之前、半小时之前、1小时之前、1天之前。

■ **储存：**保存编辑的任务。

• 语音

此项可以编辑带语音内容的任务。

■ **题目：**可编辑新任务名。

■ **记录：**可启动录音机进行语音录制。

■ **类别：**允许您选择任务类别：礼物、主意、呼叫、私人、工作、购物清单和无。

■ **到期日/时间：**定义任务开始日期及时间。

■ **闹钟：**设置好到期时间与日期后闹钟功能可用(否则不能输入)，可以设置任务到前何时进行闹铃提醒：在到期时间，无，5分钟之前，半小时之前，1小时之前，1天之前；

■ **储存：**保存编辑的任务。

-类别

此项允许您查看任务及更改各任务的音调。类别有礼物、主意、呼叫、私人、工作、购物清单、未知。

-删除全部

删除全部的任务。

-内存

此项您可以查看多媒体信息、电话本、声音、图像和日志的储存情况，显示各项占手机总可用容量的百分比（近似值）。

用上下导航键选择一个任务，此时按  键可选择以下选项：

• 删除

删除当前选定任务。

• 查阅任务

可查看任务的类别，时间，描述等。

• 修改任务

可进入任务编辑界面对任务进行修改。

计算器

此功能可让您的手机成为计算器，也可进行汇率换算。

进入计算器画面后，用数字键盘输入数字，用以下按键进行计算器的操作：

用导航键选择+ - × ÷

“*”键或“#”键输入小数点。

 键：清除最后一次输入的数字或符号。

 键显示计算结果。

在计算器画面您可以按  键进入汇率换算转换界面。

汇率换算

进入汇率换算界面，按  键后选择以下选项：

- **使用计算器：**功能同计算器。
- **快速转换：**如果启动该功能，则可以在主屏幕上输入数字，按上/下导航键可进行相应的货币转换。
- **转换汇率：**输入要转换货币的汇率。

货币：输入要相互转换的货币名称缩写，如人民币为RMB。

设置完以上选项后，再进入汇率换算界面，输入要换算货币的值，按上/下导航键即可。

闹钟

您可将手机当闹钟使用。当处于启动状态时，符号  会在屏幕上出现。按任一键都可以终止闹钟的铃响，原闹钟设置不变。无论在关机状态或静音情况下，闹钟功能一直有效。

计时器

操作方法和闹钟一样，但它是按您设定的时间倒数计时。

健康情报

-我的生物钟

在此项您可查看您的情绪、体力、智力的时间曲线。

当设置好您的生日后，您可查看您的S，P，I值的时间曲线。显示日期的S，P，I数值及您