

从出生日到显示日期的总生活天数将同时显示在曲线下。

#### -朋友的生物钟

当设置好您朋友的生日后您可查看您朋友的S, P, I值的时间曲线。显示日期的S, P, I数值及您朋友从出生日到显示日期的总生活天数将同时显示在曲线下。

#### -特定日

设定好特定日后按  键，您可查看特定日的S, P, I数值及您从出生日到特定日期的总生活天数。

#### -设置

您可对您及您朋友的生日进行设置。

#### -说明

对S, P, I的说明。

## 手机设置

### 声音

#### -来电铃声设定

该菜单使您在呼叫、信息、本地新闻、告警和传真时，在各种铃音中选择一种铃音。

用上/下导航键选择您所喜欢的铃音，按  键确认您的设置。用上/下导航键或侧键调整音量，此时可用左右软键在铃音和音量间切换。

#### -提示类型

在此项下可用上/下导航键选择以下不同的提示类型：振动+振铃、只有振动、关闭振动和先振动后振铃，最后按  键确认。

#### -静音模式

在此项下您可启动或关闭静音模式。在开关机时，静音模式将自动关闭。

#### -提示音

在此项下您可设定按键音，也可启动或关闭网络提示音、电力不足警示和翻盖提示音。

### -录音机

此功能允许您记录30秒长的语音信息。进入此项后，按  键开始录音，屏幕会显示记录的时间信息，按  键停止记录，然后再按  键可进行以下操作：

- 1.输入该段录音的名称。
- 2.按  键选择存储。

该段录音会自动保存到**多媒体**的**我的声音**中。

### 显示

#### -屏幕背景

在此项下可选择不同的待机墙纸。

#### -屏幕保护

在此项下您可选择不同的手机屏幕保护。按  键确定后，您可输入屏幕保护的时间。

#### -问候语

在此项下您可设定开机时的问候语。