

有以下两种方式接听电话：

1. 若手机翻盖是关闭的，直接打开翻盖即可通话（需在菜单下的翻盖接听中设置“启动”）。
2. 若手机翻盖是打开的，请按  键接听。

调整音量

您可在通话中按手机上/下侧键调整听筒音量。

结束通话

通话完毕后，按  键或合上翻盖即可结束通话。若拨出电话后想取消，同样按  键或合上翻盖即可。

紧急服务

无需SIM卡，您可直接拨打紧急服务电话。
不同的网络使用不同的紧急号码，详情请向网络运营公司查询。

拨打国际电话

要打国际电话，请先长按数字键  键以显示

“+”号（+号代表国际拨接前码），然后输入国家代码、区域代码及电话号码，按  键即可拨打该号码。

利用电话本拨号

进入电话本后，用上/下导航键找到要呼叫的电话号码，然后直接按  键即可拨出该号码。

MP3播放

您的手机支持MP3以及WAV等格式音乐文件的播放，在开盖待机状态下，您可以通过长按  键来打开音乐播放器，播放或停止播放手机中存储的音乐文件，具体说明详见“媒体播放器”中介绍。

U盘

本手机支持移动存储即U盘功能。当您的手机用数据线和PC机连接后，手机即可作为U盘使用。
请注意：选择“U盘”模式，如果您下载好数

据后，请断开数据线，然后您就可以对存储在U盘中的文件进行各种操作，但是您不能直接对存储在手机中文件进行操作。
具体操作和说明请参考设置中的USB模式说明。

关机

任何界面下长按  键可关闭您的手机。