

详情：查看信息的主题、时间、发件人等。

删除：删除该条短信。

启动静音：关闭编辑界面的按键音。

解开：可让您分离出该信息中的电话号码、访问卡等。

帮助：查看帮助文件。

- **回复：**可让您回复接收的短信。
- **转发：**将收到的短信转发给第三方。
- **详情：**查看该信息的主题、时间、发件人等。
- **删除：**可删除选中的一条短信。
- **删除已读信息：**删除已经读取的短信。
- **删除全部：**删除收件箱中的全部短信。
- **回电：**您可直接拨叫该号码。

发件箱

该菜单存放未发送成功的信息，您可以再次进行发送。

一彩信

进入信息列表界面后，按上/下导航键选择一条彩信，按  键可选择以下选项：

• **显现：**此选项可让您浏览该信息的详细内容。

此时按  键可对该信息进行以下操作：

重新开始：再次浏览该信息的详细内容。

更改：重新编辑多媒体信息。

详情：查看该信息的主题、发件人等。

删除：删除该条信息。

解开*：分离出该信息中的图片、声音等（当信息中有图片或声音时有此选项）。

发送：发送该信息。

帮助：查看帮助文件。

- **发送：**发送该信息。
- **详情：**查看该信息的主题、发件人等。
- **发送全部：**发送信箱中的所有信息。
- **删除：**可删除选中的一条信息。
- **删除全部：**删除发件信箱中的全部信息。
- **更改：**重新编辑多媒体信息。

一短信息

进入信息列表界面后，按上/下导航键选择一条短信，此时按  键可选择以下选项：

• **阅读：**此选项可让您浏览该短信的详细内容。

此时按  键可对该信息进行以下操作：

发送：发送该信息。

呼叫：可直接呼叫该号码。

详情：查看信息主题、收到时间等信息。

删除：删除该条短信。

修改：重新编辑该信息。

启动静音：关闭编辑界面的按键音。

解开：可让您分离出该信息中的电话号码、访问卡等。

帮助：查看帮助文件。

- **恢复：**对于发送中断的短信重新进行发送。
- **发送：**发送该信息。
- **详情：**查看信息的主题、收到时间等信息。
- **删除：**可删除该条短信。
- **删除全部：**删除发件信箱中的全部信息。
- **更改：**重新编辑该信息。

已发信息

在此项下可存放所有已发送的彩信或短信。不同的信息会以不同的图标表示。

一彩信

进入已发送信息列表界面后，按上/下导航键选择一条彩信，按  键可选择以下选项：

• **显现：**此选项可让您浏览该信息的详细内容。

此时按  键可对该信息进行以下操作：

转发：将该信息转发给第三方。

重新开始：再次浏览该信息的详细内容。

详情：查看该信息的主题、接收人等。

删除：删除该条信息。

解开：分离出收到的图片、声音等（当信息中有图片或声音时有此选项）。

帮助：查看帮助文件。

- **转发：**将该信息转发给第三方。
- **详情：**查看该信息的主题、接收人等。
- **删除：**可删除选中的一条信息。
- **删除全部：**删除发件信箱中的全部信息。

一短信息

进入已发送信息列表界面后，按上/下导航键选择一条短信，此时按  键可选择以下选项：

• **阅读：**此选项可让您浏览该短信的详细内容。