

的数量。

—删除

删除该信息群组。

—全部删除

删除全部信息群组。

—帮助

查看帮助信息。

容量

您可查看SIM卡和手机中电话本的存储情况。

删除全部

您选择删除手机、SIM卡或者固定名单中所有的记录。

下载SIM卡 (电话本清单选择为手机时不显示此项)

如果选择激活后，可将SIM卡中的所有记录复制到手机电话本中。

备份到SIM (电话本清单选择为SIM卡时不显示此项)

如果选择激活后，可将手机中的所有记录复制到SIM卡中。

电话本清单

可选择设置电话本列表显示方式：只显示存储于SIM卡中记录、只显示存储于手机中记录、全部显示SIM和手机中记录。

全部输出

复制所有联系人到U盘。

通话记录

通话记录

选用此功能，会显示最近所有的的通话记录。屏幕左上方显示该记录的日期，屏幕右上方显示该记录的时间。

按  键显示该记录的详情，包括所在位置、电话号码、日期时间、通话时间，记录类型。

按  键可进行以下操作：

- **删除记录**：删除该条记录。
- **存入电话本**：将该条记录存入电话本中(电话本中已有记录时无此选项)。
- **加至已有姓名**：将该条记录存入已有的电话本记录中。
- **发送短信**：编辑一条短信并发送给该条记录。
- **发送名片**：将该条记录以名片形式进行发送。
- **发送彩信**：编辑一条彩信并发送给该条记录。
- **设为拒接来电**：将该条记录设为拒接来电。
- **设为拒接来信**：将该条记录设为拒接来信。
- **全部删除**：删除所有的通话记录。
- **呼叫**：拨打该条记录的电话号码。

- **自动重拨**：您可以将该条记录设为选择性重拨、规律性重拨或者关闭。
- **通话计时**：在此项中，您可以查看上次通话、已接来电、已拨电话和所有通话的时间，选择计时归零可将所有通话时间清零。
- **GPRS计数器**：在此项中，您可以查询最近一次和所有连接的访问量。您也可以删除所有的访问量。
- **拒接来电清单**：显示所有被拒接来电的电话号码列表。
- **已拨电话清单**：显示所有已拨的电话号码列表。
- **已接来电清单**：显示所有已接的电话号码列表。
- **未接来电清单**：显示所有未接的电话号码列表。
- **记录电话清单**：显示所有的记录电话号码列表。