

事件类型，然后编写事件描述，按  键后输入事件日期、起始时间和结束，按  键确认后继续对事件的题目、定期和闹钟进行设置，最后按  键进行储存。

以下是对事件选项的描述：

- **题目：**可编辑新事件名。
- **描述：**此项可增加对事件的说明。
- **日期：**定义事件日期。
- **起始时间：**定义事件开始时间。
- **结束时间：**定义事件的结束时间。
- **闹钟：**设置好开始时间与日期后，闹钟功能可用(否则不能输入)，可以设置事件开始时间前进行闹铃提醒：无、在起始时间、5分钟之前、15分钟之前、半小时之前、1小时之前、6小时、1天之前。
- **定期：**此项不一定所有事件都有，取决于您的事件类别。您可以选择您的事件每多少周期重复：无、每天、工作日、周末、每周、每2个星期、每月、每年。
- **储存：**储存事件。

一增加语音事件

此项可以添加各种类型的语音事件。具体操作可以参考**增加文本事件**。

一清除

此项让您您可以清除当前时间以前：一天、一星期或一个月的事件。

一容量

此项让您您可以查看彩信、电话本、声音、图像、日志等的储存情况，显示各项手机总可用容量的百分比。

一删除全部

删除全部事件。

一类别

此项允许您查看事件类别的音调以及事件信息。

输入法介绍

本手机提供多种输入方式供您在编辑短消息、新增号码等功能里输入文字。

在各种输入法下，按  键即可进入选择不同的输入法和插入符号等。

有以下输入法可供选择：T9选项(English、T9拼音、T9简体笔划、T9繁体笔划、T9注音等)、ABC、123。

数字输入法（123）

数字输入法使您能够在文本里输入数字。

基本英文输入法（ABC）

当您使用基本英文输入法时，您应按标有需要的字母的键，快速按住该键，直到出现您想要键入的字母时即可。例如：您快速按住数字键“2”键，则会依次显示“a、b、c、2”。大小写转换：在编辑界面下，按  键选择选项里的格式，可进行大小写转换。

可键入的字符清单：

按键	依次显示的字符	按键	依次显示的字符
1	进入字符界面	6	M N O 6
2	A B C 2	7	P Q R S 7
3	D E F 3	8	T U V 8
4	G H I 4	9	W X Y Z 9
5	J K L 5	0	空格

智能英语输入法（T9 English）

这种输入法使您在输入英语单词时，对每个字母只需按一次键。您每按一次键，单词可能跟着变化。键盘上的每一个键代表多种字符，就像按数字键“5”键，能够输入j、k或l。智能英语输入法自动会在机内语言数据库里做比较，选定正确的单词。智能英语输入法比传统英语输入法要求更少的时间。

大小写转换方式同上。