

按  键，用空格完成每个单词的输入，如果屏幕上出现的单词不是您需要的单词，按下导航键，可改变供选择的单词。
按左/右导航键，您可以左右移动光标。
按  键删除错误的输入。

T9拼音输入法

拼音输入法是以汉字拼音为输入原理，根据键上的字母，按与拼音字母相应的键。

输入实例（以“您”字为例）

1. 先选按“您”字相关的3个字母所处的数字键“6”、“4”、“6”键，屏幕上显示“min”和“nin”。
2. 按  键选择“nin”，再用左/右导航键查询您想选择的字，汉字的排列是从左到右。按左/右导航键选择该字（1-8）。
3. 按  键确认并输入该字。
4. 按  键可逐次清除输入的拼音字母或汉字。

T9简体笔划输入法

笔划输入法是以汉字笔划、笔顺和内在规律以及书写习惯为原则的中文输入法。五种基本笔划分别分布在手机的数字键上，但为了在输入过程中方便用户，特设置了智能键“6”键，此键具有模糊输入的功能，当不能确定某一笔划时，可用此键来代替。

如需键入一个字，按照您写字的笔划顺序按手机上的键，对每一个笔划按一次键。

当您输入笔划时，应注意字选择区的变化。

笔划键位分布

笔划	按键	代表的笔划
一	1	一 丿
丨	2	丨 冫
丿	3	丿 ㇏
丶	4	丶 丶 丶 丶
フ	5	フ フ フ フ ㇏ ㇏ ㇏ ㇏

配件

您可以选购本公司以下配件，以配合手机使用。其它配件请向销售商查询。
仅可使用波导认可的电池、充电器以及配件，同时这些配件也仅能使用在波导的手机上。
其他未经授权的使用或连接会违反对手机的认可或保修条款，并可能导致危险。

附加电池

您可选购本公司提供的其它不同容量的锂电池。

充电器插头

充电器插头与USB数据线连接后，可以对手机进行充电。

手机充电时间大约为2-4h，您可以在手机显示屏上查看充电状态，关机状态下充电不会自动开机，充电期间您可以按开机键开启手机。

座式充电器

供手机中的电池和附加电池充电时使用。

耳机

小巧实用个人免提系统。您可通过耳机上的按钮来接听来电或结束通话。

注意：正在呼入或呼出电话时，请不要插拔耳机。

USB数据线

您可以通过数据线与PC机相连，对手机进行充电，或者作为U盘使用，具体操作和说明请参考手机设置中的USB模式。