

按键说明

| 按键                                                                                | 功 能                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | <b>左软键/右软键</b><br>此键执行在其上方屏幕上所指示的功能。                 |
|  | 在待机界面，按左软键进入主菜单界面；按右软键进入短信宝典菜单。                      |
|  | <b>接听键</b><br>按该键拨打电话及接听来电。<br>在待机界面，按该键将显示您最近的通话记录。 |
|  | <b>开机/关机/挂机键</b><br>按该键用来结束通话或拒接来电。<br>长按该键即可开机或关机。  |
|  | <b>OK键</b><br>在待机界面，按该键进入互联网中的主页。一般情况下等同于确认键。        |

| 按键                                                                                | 功 能                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>导航键</b><br>可在电话本菜单或设定的选项中进行翻阅。<br>在待机界面，按上导航键进入照相预览界面；按左导航键进入收件箱列表；按下导航键进入电话本列表；按右导航键进入铃声选择菜单。 |
|  | <b>数字键</b><br>按该键用来拨号及在编辑模式下输入数字或字符。                                                              |
|  | <b>星号键</b><br>待机界面输入*。在待机界面长按该键可启动或关闭静音模式。                                                        |
|  | <b>井号键</b><br>待机界面输入#。                                                                            |

按  
键  
说  
明

按  
键  
说  
明

| 按键                                                                                  | 功 能                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | <b>快捷键</b><br>待机界面，长按此键可直接进入音乐播放器，再按此键可停止播放。 |
|  | <b>上下侧键</b><br>在通话过程中可调节通话音量。                |