

彩客相机

拍照

在此菜单下，您可进行拍照。

在拍照预览界面，按上/下导航键可进行焦距调节。

按  键可以对以下选项进行选择设置：

- **激活/禁止定时器：**启动或关闭定时拍照功能。
- **模式设置：**可选择正常、室外、夜晚和反闪烁几种拍照模式。
- **声音：**可选择拍照时的点击声。
- **图像质量：**可选择高级或普通。
- **分辨率：**可选择640×480、160×120二项分辨率。

设置完成后按  键或  键进行拍照。

拍照后按  键可直接使用彩信进行发送。

按  键进行存储，并可进行以下操作：

- **删除：**删除此张照片。
- **详情：**查看所拍照片的详细内容，如照片名称、大小、及下载日期。

• **使用MMS发送：**使用彩信发送此照片。

• **彩客发送：**将此照片发送至彩客帝国上。具体说明和操作请参考《彩客功能服务手册》的说明。

• **新：**返回拍照预览界面新的拍照。

• **编辑器：**可对照片进行各种编辑操作。

• **更改名称：**更改此照片名称。

• **加入名单：**将该照片加入到电话本的联系人记录中，作为来电图片使用。

• **壁纸：**可将此定义为背景图案使用。

注意：在通话中使用照相机会影响通话质量。

我的相册

此项用来存储您所拍的照片。在照片列表中选择某一照片后，按  键可进行删除、使用MMS发送、彩客发送、详情、编辑器、更改名称等操作，也可以将所选照片复制或移动到U盘指定的文件夹中。选择U盘可查看存储在U盘中文件，

并可以对其进行操作。

设置

您可对相机进行各种设置。

- **定时拍照：**可选择定时拍照的时间。
- **模式设置：**可选择正常、室外、夜晚和反闪烁几种拍照模式。
- **声音：**可选择拍照时的点击声。
- **图像质量：**可选择高级或普通。
- **分辨率：**可选择640×480、160×120二项分辨率。